

# Installationsanvisningar och användarhandbok för Sun™ XVR-1200 Grafikaccelerator

Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 USA 650-960-1300

Artikelnr 817-1125-10 Februari 2003, Revision A

Kommentarer om detta dokument skickas till: docfeedback@sun.com

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Med ensamrätt.

Sun Microsystems, Inc. äger rättigheterna för tekniken i de produkter som beskrivs i detta dokument. Detta gäller, utan begränsningar, speciellt för de immateriella rättigheter som kan höra till ett eller flera av de USA-patent som finns beskrivna på webbplatsen http://www.sun.com/patents och till ett eller flera ytterligare patent eller patentsökta program i USA och andra länder.

Detta dokument och tillhörande produkt distribueras med licenser som begränsar användning, kopiering, distribution och dekompilering. Ingen del av produkten eller dokumentet fär reproduceras i någon form utan föregående skriftligt godkännande från Sun och dess eventuella licensgivare.

Tredjepartsprogramvara, inklusive teckensnittsteknologi, är skyddad av upphovsrätt och licensierad av Suns leverantörer.

Delar av produkten kan komma från Berkeley BSD systems, licensierade av University of California. UNIX är ett registrerat varumärke i USA och andra länder och är uteslutande licensierat genom X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, Sun-logotypen, AnswerBook2, docs.sun.com och Solaris är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder.

Alla SPARC-varumärken används under licens och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SPARC International, Inc. i USA och andra länder. Produkter med SPARC-varumärken bygger på en struktur som utvecklats av Sun Microsystems, Inc.

OPEN LOOK och Sun<sup>™</sup> grafiskt användargränssnitt har utvecklats av Sun Microsystems, Inc. för dess användare och licenstagare. Sun erkänner de banbrytande insatser som Xerox gjort i samband med forskning och utveckling av konceptet med visuella eller grafiska användargränssnitt för datorbranschen. Sun innehar en icke-exklusiv licens från Xerox till Xerox Graphical User Interface, en licens som också täcker Suns licenstagare som implementerar grafiska gränssnitt av typen OPEN LOOK och i övrigt uppfyller Suns skriftliga licensavtal. OpenGL är ett registrerat varumärke som tillhör Silicon Graphics, Inc.

DOKUMENTATIONEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. SUN MICROSYSTEMS INC. GARANTERAR TILL EXEMPEL INTE ATT DE BESKRIVNA PRODUKTERNA ÄR I SÄLJBART SKICK, ATT DE ÄR LÄMPLIGA FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ATT DE INTE INKRÄKTAR PÅ ANDRA FÖRETAGS RÄTTIGHETER I DEN MÅN SÅDANA FRÅNSÄGANDEN AV GARANTIER EJ ÄR OLAGLIGA.





## **Regulatory Compliance Statements**

Your Sun product is marked to indicate its compliance class:

- Federal Communications Commission (FCC) USA
- Industry Canada Equipment Standard for Digital Equipment (ICES-003) Canada
- Voluntary Control Council for Interference (VCCI) Japan
- Bureau of Standards Metrology and Inspection (BSMI) Taiwan

Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Sun product before attempting to install the product.

#### FCC Class A Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if it is not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

**Shielded Cables:** Connections between the workstation and peripherals must be made using shielded cables to comply with FCC radio frequency emission limits. Networking connections can be made using unshielded twisted-pair (UTP) cables.

**Modifications:** Any modifications made to this device that are not approved by Sun Microsystems, Inc. may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.

#### FCC Class B Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

**Shielded Cables:** Connections between the workstation and peripherals must be made using shielded cables in order to maintain compliance with FCC radio frequency emission limits. Networking connections can be made using unshielded twisted pair (UTP) cables.

**Modifications:** Any modifications made to this device that are not approved by Sun Microsystems, Inc. may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.

#### ICES-003 Class A Notice - Avis NMB-003, Classe A

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### ICES-003 Class B Notice - Avis NMB-003, Classe B

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### VCCI 基準について

#### クラス A VCCI 基準について

クラスAVCCIの表示があるワークステーションおよびオプション製品は、クラスA情報技術装置です。これらの製品には、下記の項目が該当します。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことが あります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

#### クラス B VCCI 基準について

クラス B VCCI の表示 🚾 があるワークステーションおよびオプション製品は、クラ スB 情報技術装置です。これらの製品には、下記の項目が該当します。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

### **BSMI Class A Notice**

The following statement is applicable to products shipped to Taiwan and marked as Class A on the product compliance label.

警告使用者: 這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用 時,可能會造成射頻干擾,在這種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。

vi Sun XVR-1200 Grafikaccelerator - Installationsanvisningar och användarhandbok • Februari 2003

# Innehåll

Förord xiii

1.	Sun XVR-1200 Grafikaccelerator - Översikt 1
	Installationssats 1
	Sun XVR-1200 Grafikaccelerator - översikt 2
	Skärmupplösningar 5
	Installation 6
	Teknisk support 7
	Visa FRU-ID (Field Replaceable Unit) 8
0	
2.	Installera programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 9
2.	Installera programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-12009Programvarukrav9
2.	Installera programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-12009Programvarukrav9Programvarupaket för grafikacceleratorn Sun XVR-120010
2.	Installera programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-12009Programvarukrav9Programvarupaket för grafikacceleratorn Sun XVR-120010Sun OpenGL för Solaris11
2.	Installera programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-12009Programvarukrav9Programvarupaket för grafikacceleratorn Sun XVR-120010Sun OpenGL för Solaris11Installera programvaran14
2.	Installera programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-12009Programvarukrav9Programvarupaket för grafikacceleratorn Sun XVR-120010Sun OpenGL för Solaris11Installera programvaran14Ta bort programvaran16
2.	Installera programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-12009Programvarukrav9Programvarupaket för grafikacceleratorn Sun XVR-120010Sun OpenGL för Solaris11Installera programvaran14Ta bort programvaran16Direkthjälpssidor18

Installera maskinvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 19
 Innan du börjar installera 19
 Systemkonfigurationer 20

Installera maskinvaran 20 Installera maskinvaran i en Sun Blade 2000-dator 21 Bildskärmskablar 23 Ändra bildskärmsupplösningen 23

Konfigurera flera bildskärmsminnen 25
 Konfigurera flera bildskärmsminnen i Xservers-filen 25
 Xinerama 27

#### 5. Använda funktionerna i Sun XVR-1200 29

Metoder för strömmande video 29 Konfigurera metoder för strömmande video 30 Dynamisk kantutjämning med multisampling 33 Kontrollera enhetskonfiguration 36

#### 6. Ramlåsning på Sun XVR-1200-grafikacceleratorn 39

Sun XVR-1200 Grafikaccelerator - Ramlässystem 39 Anslutning av ramläskabeln för DB9-porten 41 Anslutning av ramläskabeln för stereoporten 43 Konfigurering av grafikacceleratorer för ramläsning 46

- A. Ställa in standardkonsol 49
- B. Sun XVR-1200 Grafikaccelerator-grafikbibliotekstillägg 53
   Sun OpenGL 1.2.3 för Solaris tillägg 53
   Sun OpenGL 1.3 för Solaris tillägg 54

Index 55

# Figurer

- FIGUR 1-2 Anslutningsportar på bakpanelen till Sun XVR-1200 grafikaccelerator 3
- FIGUR 3-1 Installation av Sun XVR-1200 Grafikaccelerator i ett Sun Blade 2000-system 22
- FIGUR 6-1 Sun XVR-1200 Grafikaccelerator DB9/ramlåsanslutning 41
- FIGUR 6-2 Ramlåsanslutning via DB9-anslutningen 42
- FIGUR 6-3 Sun XVR-1200 Grafikaccelerator Stereo/ramlås-anslutning 43
- FIGUR 6-4 Ramlåsanslutning genom stereoporten 44
- FIGUR 6-5 Ramlåskabel för stereoport 45

x Sun XVR-1200 Grafikaccelerator - Installationsanvisningar och användarhandbok • Februari 2003

## Tabeller

TABELL 1-1	Skärmupplösningar för grafikacceleratorn Sun XVR-1200	5
TABELL 2-1	Cd-kataloger för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 10	

- TABELL 2-2 Sökväg till programvarupaketen för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 10
- TABELL 2-3 Namn på programvarupaket för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 11
- TABELL 2-4 Sökväg till programvarupaketen för Sun OpenGL för Solaris 11
- TABELL 2-5 Uppdateringar för Sun OpenGL 1.2.3 för Solaris 12
- TABELL 2-6 Programvarupaket för Sun OpenGL Version 1.2.3 12
- TABELL 2-7 Programvarupaket för Sun OpenGL Version 1.3 13
- TABELL 3-1 Antal Sun XVR-1200-kort som kan användas 20
- TABELL 5-1 Multisample-alternativ 34
- TABELL 6-1 Ramlåskabelanslutningar för stereoport 45

# Förord

Den här guiden beskriver hur du installerar Sun™ XVR-1200-grafikacceleratorn i din Sun-dator.

# Handbokens uppläggning

Kapitel 1 ger en översikt av Sun XVR-1200-grafikacceleratorn och innefattar de funktioner och bildskärmsupplösningar som stöds.

Kapitel 2 beskriver hur du installerar programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-1200.

Kapitel 3 beskriver hur du installerar maskinvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 i en Sun Blade™ 2000-dator.

Kapitel 4 beskriver hur du ändrar konfigurationsfilerna för Xservers för att kunna köra fler än en bildskärmsbuffert och hur du använder Xinerama för att konfigurera flera bildskärmsbuffertar.

Kapitel 5 visar information om hur du använder Sun XVR-1200-grafikacceleratorns funktioner, däribland dynamisk kantutjämning med flera samplingar (multisample antialiasing).

Kapitel 6 beskriver hur du använder så kallad ramlåsning för flera Sun XVR-1200grafikacceleratorer.

Bilaga A beskriver hur du anger att Sun XVR-1200-grafikacceleratorn ska användas som standardkonsol.

Bilaga B visar grafikbibliotekstillägg i Sun OpenGL för Solaris för Sun XVR-1200grafikacceleratorn.

# Använda UNIX-kommandon

Detta dokument innehåller eventuellt ingen information om grundläggande UNIX®kommandon och -procedurer, t ex om hur du stänger av och startar om systemet och konfigurerar enheter.

Information om detta finns i följande dokumentation:

- Solaris handbok för Sun-tillbehör
- Onlinedokumentationen AnswerBook2<sup>™</sup> för programvarumiljön Solaris<sup>™</sup>
- Annan programdokumentation som levererades med systemet

# Typografiska konventioner

Teckensnitt eller symbol	Betydelse	Exempel	
AaBbCc123	Namn på kommandon, filer och kataloger på skärmbilden.	Redigera .login-filen. Använd ls –a om du vill ha en lista över alla filer. % Du har fått e-post.	
AaBbCc123	Anger vad du ska skriva när du fätt ett meddelande från datorn.	% <b>su</b> Lösenord:	
AaBbCc123	Boktitlar, nya ord eller termer. Ord som ska framhävas. Ersätt kommandoradsvariabler med verkliga namn eller värden.	Läs i kapitel 6 i <i>användarhandboken.</i> Dessa kallas <i>klassalternativ.</i> Om du vill ta bort filen skriver du <del>rm</del> <i>filnamn.</i>	

# Ledtexter i skalet

Skal	Ledtext	
C-skal	datornamn%	
Superanvändare i C-skalet	datornamn#	
Bourne- och Korn-skal	\$	
Superanvändare i Bourne- och Korn-skal	#	

## Hitta Sun-dokumentation

Du kan läsa, skriva ut eller köpa ett brett urval av Sun-dokumentation, även lokaliserade versioner, på adressen:

http://www.sun.com/documentation

# Sun vill gärna ha dina kommentarer

Sun vill förbättra sin dokumentation ytterligare och välkomnar dina kommentarer och förslag. Du kan sända dina kommentarer via e-post till Sun på:

docfeedback@sun.com

Lägg till dokumentationens artikelnummer (817-1125-10) på ämnesraden i e-postmeddelandet.

xvi Sun XVR-1200 Grafikaccelerator - Installationsanvisningar och användarhandbok • Februari 2003

KAPITEL

# Sun XVR-1200 Grafikaccelerator -Översikt

Det här kapitlet innehåller en översikt över grafikacceleratorn Sun XVR-1200.

- "Installationssats" på sidan 1
- "Sun XVR-1200 Grafikaccelerator översikt" på sidan 2
- "Skärmupplösningar" på sidan 5
- "Installation" på sidan 6
- "Teknisk support" på sidan 7
- "Visa FRU-ID (Field Replaceable Unit)" på sidan 8

Grafikacceleratorn Sun XVR-1200 stöds av Sun Blade 2000-systemet.

## Installationssats

Installationssatsen för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 innehåller:

- Grafikacceleratorn Sun XVR-1200
- Programvara f
   ör grafikacceleratorn Sun XVR-1200 (CD-ROM)
- Bildskärmskabel DVI-I till 13W3
- Antistatarmband
- Installationshandbok för Sun XVR-1200 grafikaccelerator, det här dokumentet

Se Kapitel 6 för att beställa ramlåskablar, om det behövs.

# Sun XVR-1200 Grafikaccelerator översikt

Grafikacceleratorn SUN XVR-1200 är en PCI-baserad grafikaccelerator som ger hög upplösning och hög prestanda för PCI 3D-grafik. Bland funktionerna finns texturminne, PCI 66/33 MHz 64-bitars gränssnitt, och dubbla DVI-I videoutgångar. Grafikacceleratorn Sun XVR-1200 använder två fysiska kortplatser.

FIGUR 1-1 visar Sun XVR-1200 grafikaccelerator.



FIGUR 1-1 Sun XVR-1200 Grafikaccelerator

#### FIGUR 1-2 visar bakpanelen på Sun XVR-1200 grafikaccelerator.



FIGUR 1-2 Anslutningsportar på bakpanelen till Sun XVR-1200 grafikaccelerator

## Funktioner

- 32 MB SDRAM-minne för skärmlistning
- 256 MB texturminne
- 128 MB minne för rambuffert
- 10-bitars gammakorrigering
- Upplösning upp till 2048 × 1536 × 40 vid 24-bitars färg
- Stöd för dubbla 1920 × 1200-skärmar från ett kort
- Stöd för dubbla 1280 × 1024-stereoskärmar
- Maskinvarumarkör
- Funktioner f
   ör stereoskopisk visning (sekventiell överf
   öring av ramar)
- Stöd för DDC-skärm (Display Data Channel) för dubbelriktad kommunikation
- DPMS (Display Power Management Signaling) för aktivering av bildskärmens strömsparläge
- Snabb och komplett DMA över PCI-bussen
- Stöd för flera skärmar med flera kort på en enda arbetsstation
- Ramläsning av videoklockan till en extern tidsenhet
- Flervy-funktionalitet för ramläsning av flera kort
- Två uppslagstabeller för video
- Stereoutgang
- PCI 66/33 MHz 64-bitars gränssnitt
- Dubbel DVI-I videoutgang

## Ytterligare funktioner

- Grafikacceleration
  - Modeller av matrisomvandling av hörnpunkter och normala koordinater
  - Matrisomvandling av koordinaterna för texturer
  - Fullständiga ljusberäkningar med upp till 32 ljuskällor
  - Upp till sex nivåer för klipp
  - Ändring av vinkel för perspektiv
  - Omvandling av ruta
  - Visning av volymklippning
- OpenGL-funktioner (stödjer Sun OpenGL 1.3 för Solaris)
  - Multitextur och cube-mappning
  - Punkter (2D, 3D, vidd)
  - Vektorer (2D- och 3D-linjer och linjedelar; vidd, punktmönster)
  - Polygoner (trianglar, triangeldelar, fyrsidingar, delar av fyrsidingar, polygoner, punkt/linje i polygonläge)
  - Bildpunktsutjämnade punkter, vektorer och polygoner
  - Stöd för bilder (flera format, zoom, bilinjär skalning, färgmatris, färgtabeller)
  - Alfaoperationer
  - Skärmbildsrelaterad beskärning
  - Beskärning av fönster
  - Maskning
  - Nedtoning (linjär, exponentiell, exponentiell<sup>2</sup>, användardefinierad)
  - Texturavbildning (punkt, bilinjär, trilinjär, flera interna format)
  - Stenciloperationer
  - Nyansutjämning
  - Stor uppsättning blandningsprocesser
  - Snabbrensning av fönster
  - Snabbt fönsterläge med dubbel buffring
  - Stereostöd med sekventiell överföring av ramar
- Utökat stöd för OpenGL
  - Bildtillägg som pixelbuffring, färgtabell och färgmatris
  - Blandningstillägg som blanda färger, blanda minmax och separata blandningsfunktioner
  - Strukturtillägg (Edge clamp, Border clamp, LOD clamp, generera mipmap)
  - Färgtabell för textur
  - Spegling efter texturbehandling
  - Brytning av stenciloperation

# Skärmupplösningar

TABELL 1-1 visar de skärmupplösningar som stöds av grafikacceleratorn Sun XVR-1200.

• Skriv följande för att få en lista över datorns grafikenheter:

```
host% fbconfig -list
```

Denna systemutskrift är ett exempel på en lista över grafikenheter:

```
Device-Filename
/dev/fbs/jfb0
/dev/fbs/jfb0a
/dev/fbs/jfb0b
```

```
Specific Config Program
SUNWjfb_config
SUNWjfb_config
SUNWjfb_config
```

• Om du vill visa en lista med alla tillgängliga upplösningar för bildskärmsenheten skriver du:

```
host% fbconfig -dev jfb0-res \?
```

TABELL 1-1 innehåller också fasta multisampling-storlekar för användbara upplösningar för en eller två skärmar (*spp* betyder samples per pixel). Rubriken "Dubbel skärm" hänvisar till tvådelade bildskärmar med dubbel vidd eller dubbel höjd.

TABELL 1-1 Skärmupplösningar för grafikacceleratorn Sun XVR-1200

Bildskärms- upplösning	Vertikal uppdaterings- frekvens	Synkstandard	Bildskärms- proportioner	Maximalt antal spp: En skärm	Maximalt antal spp: Dubbel skärm
2048 x 1536	40 Hz	Sun	16:10	1	1
1920 x 1200	60, 70, 75 Hz	Sun	16:10	1	1
1920 x 1200	60_240T Hz	Sun	16:10	1	1
1920 x 1080	72 Hz	Sun	16:9	2	1
1792 x 1344	75 Hz	VESA	4:3	1	1
1600 x 1280	76 Hz	Sun	5:4	1	1

Bildskärms- upplösning	Vertikal uppdaterings- frekvens	Synkstandard	Bildskärms- proportioner	Maximalt antal spp: En skärm	Maximalt antal spp: Dubbel skärm
1600 x 1200	60, 75 Hz	VESA	4:3	2	1
1600 x 1000	66, 76 Hz	Sun	16:10	2	1
1440 x 900	76 Hz	Sun	16:10	1	1
1280 x 1024	60, 75, 85 Hz	VESA	5:4	4	1
1280 x 1024	67, 76 Hz	Sun	5:4	4	1
1280 x 1024	112 Hz	Sun-Stereo	5:4	2	1
1280 x 800	112 Hz	Sun-Stereo	16:10	2	1
1280 x 800	76 Hz	Sun	16:10	4	1
1152 x 900	66, 76 Hz	Sun	5:4	4	2
1152 x 900	120 Hz	Sun-Stereo	5:4	2	1
1024 x 800	84 Hz	Sun	5:4	4	2
1024 x 768	75 Hz	VESA	4:3	4	2
1024 x 768	60, 70, 77 Hz	Sun	4:3	4	2
960 x 680	108, 112 Hz	Sun-Stereo	Sun-Stereo	4	2
<b>800</b> ξ 600	75	VESA	4:3	8	4
640 x 480	60 Hz	VESA	4:3	16	8

 TABELL 1-1
 Skärmupplösningar för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 (Fortsättning)

# Installation



Varning - Sun XVR-1200-grafikacceleratorn kan inte bytas under drift.

- 1. Installera programvaran för Sun XVR-1200-grafikacceleratorn (Kapitel 2).
- 2. Stäng av datorn.
- 3. Installera maskinvaran för Sun XVR-1200-grafikacceleratorn (Kapitel 3) och starta om (boot -r) datorn för omkonfigurering.
- 4. Redigera konfigurationsfilen Xservers om så behövs. (Kapitel 4).

# Teknisk support

Om du behöver hjälp och mer information som inte finns i det här dokumentet om grafikacceleratorn Sun XVR-1200, se Support Services på adressen <a href="http://www.sun.com/service/online/">http://www.sun.com/service/online/</a>

Den mest aktuella versionen av installationsguiden hittar du på adressen http://www.sun.com/documentation

# Visa FRU-ID (Field Replaceable Unit)

Du kan få versionsnumren på underkomponenter till Sun XVR-1200grafikacceleratorn och annan information med kommandot fbconfig.

• Om du vill ha uppgifter om FRU-ID (field replaceable unit identifier) skriver du:

```
host% fbconfig -dev jfb0 -prconf
--- Hardware Configuration for /dev/fbs/ifb0 ---
Type: XVR-1200
Sun Serial Number: 3753101012803
Hardware Revision: -02 rev50
Manufacture Date: Tue Jan 28 13:15:52 2003
PROM Information: @(#)jfb.fth 1.8 2018-02-10 SMI
Monitor/Resolution Information:
   EDID Data: Available - EDID version 1 revision 3
   Monitor type: Sun P/N 365-16981 S/N 02190012336
   Current resolution setting: 1920x1200x60
   Monitor possible resolutions: 1024x768x60, 1024x768x70, 1024x768x75,
   1152x900x66, 1280x1024x60, 1280x1024x75, 1280x1024x76, 640x480x60,
   1920x1200x60, 1920x1200x60_240T, 1600x1200x60, 800x600x75,
   1920x1080x60
Framelock Configuration:
   Slave Mode: Disabled
Memory Information:
   Total Video Memory: 134217728
   Video Memory Used: 18677760
   Total Texture Memory: 268435456
   Texture Memory Used: 0
   Total Display List Memory: 33554432
```

# Installera programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-1200

Detta kapitel innehåller information om hur du installerar programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-1200.

- "Programvarukrav" på sidan 9
- "Programvarupaket för grafikacceleratorn Sun XVR-1200" på sidan 10
- "Installera programvaran" på sidan 14
- "Ta bort programvaran" på sidan 16
- "Direkthjälpssidor" på sidan 18

## Programvarukrav

Operativmiljön Solaris 8 10/01, Solaris 9 eller en senare version måste vara installerad innan du installerar programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-1200:

- 1.5 MB ledigt diskutrymme för Sun XVR-1200-grafikacceleratorns systemprogramvara för Solaris
- 65-110 MB ledigt diskutrymme för Sun OpenGL<sup>®</sup> för Solaris (upp till 110 MB om 64-bitars Sun OpenGL för Solaris är installerat)

**Obs!** – Om du inte har operativmiljön Solaris 8 10/01 installerad måste du installera den. Du kan läsa om hur du gör i huvudinstallationshandboken för Solaris.

Uppdaterade versioner av Sun OpenGL för Solaris finns på följande adress:

http://www.sun.com/software/graphics/OpenGL/

# Programvarupaket för grafikacceleratorn Sun XVR-1200

Installera den nödvändiga programvaran för Solaris-operativmiljön från den cd-skiva som medföljde installationssatsen för Sun XVR-1200-grafikacceleratorn. TABELL 2-1 listar vilka kataloger som finns på cd-skivan med programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-1200:

Katalognamn	Beskrivning
Licens	Binärkodslicens
XVR-1200/Solaris_8/Packages/	Programvarupaket för Solaris 8
XVR-1200/Solaris_9/Packages/	Programvarupaket för Solaris 9
Docs/	Dokumentation för grafikacceleratorn Sun XVR-1200
Copyright	Engelsk version av copyright
FR_Copyright	Fransk version av copyright
install	Skript för produktinstallation
remove	Skript för borttagning av produkt
OpenGL/(1.2.3 och 1.3)/Packages/	OpenGL-paket

 TABELL 2-1
 Cd-kataloger för grafikacceleratorn Sun XVR-1200

### Sökvägar till programvarupaketen

Programvarupaketen för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 finns i katalogerna som anges i TABELL 2-2. Om cd-skivan inte redan är monterad använder du sökvägen /cdrom/XVR-1200/.

TABELL 2-2 Sökväg till programvarupaketen för grafikacceleratorn Sun XVR-1200

Programvarupaket	Sökväg	
Solaris 8-programvara	/cdrom/cdrom0/XVR-1200/Solaris_8/Packages	
Solaris 9-programvara	/cdrom/cdrom0/XVR-1200/Solaris_9/Packages	

### Programvarupaket

TABELL 2-3 visar namnen på programvarupaketen för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 samt beskrivningar.

TABELL 2-3 Namn på programvarupaket för grafikacceleratorn Sun XVR-1200

Paketets namn	Beskrivning
SUNWjfbcf	Sun XVR-1200 programvara för grafikkonfiguration
SUNWjfbmn	Sun XVR-1200 direkthjälp för grafik
SUNWjfbr	Sun XVR-1200 systemprogramvara för grafik (Root)
SUNWjfbw	Sun XVR-1200 stöd för grafikfönster
SUNWjfbx	Sun XVR-1200 systemprogramvara för grafik/enhetsdrivrutiner

# Sun OpenGL för Solaris

Grafikacceleratorn Sun XVR-1200 stöds av Sun OpenGL version 1.2.3 och 1.3 och efterföljande kompatibla Sun OpenGL-versioner för Solaris operativmiljöer.

## Sökvägar till programvarupaketen

TABELL 2-4 visar sökvägarna till programvarupaketen för Sun OpenGL för Solaris.

TABELL 2-4         Sökväg till programvarupake	ceten för Sun OpenGL för Solaris
--	----------------------------------

Programvarupaket för Sun OpenGL för Solaris	Sökväg		
Sun OpenGL 1.2.3-programvara	/cdrom/cdrom0/OpenGL/1.2.2/Packages/		
Sun OpenGL 1.3-programvara	/cdrom/cdrom0/OpenGL/1.2.2/Packages/		

Uppdaterade versioner av Sun OpenGL för Solaris finns på följande adress:

http://www.sun.com/software/graphics/OpenGL/

## Programuppdateringar

TABELL 2-5 innehåller de uppdateringar som behövs för Sun OpenGL 1.2.3 för Solaris.

TABELL 2-5 Uppdateringar för Sun OpenGL 1.2.3 för Solaris

Rättningsfil	Sökväg
112628-12 (32-bitars) eller senare	/cdrom/cdrom0/OpenGL/1.2.3/Patches
112629-12 (64-bitars) eller senare	/cdrom/cdrom0/OpenGL/1.2.3/Patches

**Obs!** – Om den nuvarande installerade versionen av Sun OpenGL för Solaris *inte* innehåller -12-uppdateringsnivån uppgraderar programvarans installationsskript för Sun XVR-1200-grafikacceleratorn till rätt -12-uppdateringsnivå.

**Obs!** – Sök alltid efter de senaste programvarurättningarna på: http://sunsolve.sun.com/

## Namn på programvarupaketet Sun OpenGL för Solaris

TABELL 2-6 visar namnen på programvarupaketen för Sun OpenGL 1.2.3 för Solaris samt beskrivningar.

Pakotnomn	Packrivning	
Pakethamh	Beskrivning	
SUNWafbgl	Stöd för Sun OpenGL för Solaris Elite3D	
SUNWafbgx	Stöd för Sun OpenGL för Solaris 64-bitars Elite3D	
SUNWffbgl	Stöd för Sun OpenGL för Solaris Creator Graphics (FFB)	
SUNWffbgx	Stöd för Sun OpenGL för Solaris 64-bitars Creator Graphics (FFB)	
SUNWgfbgl	Stöd för Sun OpenGL för Solaris Gfb	
SUNWgfbgx	Stöd för Sun OpenGL för Solaris 64-bitars Gfb	
SUNWgldoc	Sun OpenGL för Solaris, dokumentation och direkthjälp	
SUNWglh	Sun OpenGL för Solaris, huvudfiler	

TABELL 2-6 Programvarupaket för Sun OpenGL Version 1.2.3

 TABELL 2-6
 Programvarupaket för Sun OpenGL Version 1.2.3 (Fortsättning)

Paketnamn	Beskrivning	
SUNWglrt	Sun OpenGL för Solaris, Runtime Libraries	
SUNWglrtu	Sun OpenGL för Solaris, plattformsspecifika Runtime Libraries	
SUNWglrtx	Sun OpenGL för Solaris, 64-bitars Runtime Libraries	
SUNWglsr	Sun OpenGL för Solaris Runtime Generic Software	
SUNWglsrx	Sun OpenGL för Solaris 64-bit Optimized SW Rasterizer	
SUNWglsrz	Sun OpenGL för Solaris Optimized SW Rasterizer	
SUNWifbgl	Stöd för Sun OpenGL för Solaris Expert3D/Expert3D-Lite/XVR-500 Graphics	
SUNWifbgx	Stöd för Sun OpenGL för Solaris 64-bitars Expert3D/Expert3D-Lite/XVR-500 Graphics	
SUNWjfbgl	Stöd för Sun OpenGL för Solaris XVR-1200 Graphics	
SUNWjfbgx	Stöd för Sun OpenGL för Solaris 64-bitars XVR-1200 Graphics	

TABELL 2-7 visar namnen på programvarupaketen för Sun OpenGL 1.3 för Solaris samt beskrivningar.

Paketnamn	Beskrivning
SUNWgldoc	Sun OpenGL för Solaris, dokumentation och direkthjälp
SUNWgldp	Stöd för Sun OpenGL för Solaris Device Pipeline
SUNWgldpx	Stöd för Sun OpenGL för Solaris 64-bitars Device Pipeline
SUNWglh	Sun OpenGL för Solaris, huvudfiler
SUNWglrt	Sun OpenGL för Solaris, Runtime Libraries
SUNWglrtu	Sun OpenGL för Solaris, plattformsspecifika Runtime Libraries
SUNWglrtx	Sun OpenGL för Solaris, 64-bitars Runtime Libraries
SUNWglsr	Sun OpenGL för Solaris Runtime Generic Software
SUNWglsrx	Sun OpenGL för Solaris 64-bit Optimized SW Rasterizer
SUNWglsrz	Sun OpenGL för Solaris Optimized SW Rasterizer

 TABELL 2-7
 Programvarupaket för Sun OpenGL Version 1.3

## Installera programvaran

Använd installationsverktyget på cd-skivan för att installera programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-1200. Installationsverktyget installerar de nödvändiga drivrutinerna och programuppdateringarna.

- 1. Logga in som superanvändare.
- 2. Sätt in cd-skivan som medföljde grafikacceleratorn Sun XVR-1200 i cd-enheten.
  - Om enheten redan är monterad skriver du följande och går vidare till Steg 3:

# cd /cdrom/cdrom0

• Om CD-enheten inte har monterats skriver du:

```
# mount -F hsfs -O -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
# cd /cdrom
```

**Obs!** – Cd-enheten kan vara annorlunda i ditt system. Till exempel: dev/dsk/c0t2d0s2.

3. Om du vill installera programvara för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 skriver du:

# ./install

Följande text visas:

```
*** Checking if Sun XVR-1200 Graphics Accelerator support is already
installed...
*** Checking for required OS patch(es) ...
*** Checking if Sun OpenGL is installed...
Select one of the following Sun OpenGL installation options:
1) Install Sun OpenGL 1.3
2) Install Sun OpenGL 1.2.3
3) Do not install Sun OpenGL
Select an option:
```

Installationsprogrammet kontrollerar om programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 redan har installerats. Om den redan är installerad visas följande text:

```
All required software for the Sun XVR-1200 Graphics Accelerator and
Sun OpenGL support is already installed. No software will be
installed at this time.
```

#### 4. Välj version av Sun OpenGL for Solaris och tryck på Enter.

Följande text visas: (Alternativ 1, Sun OpenGL 1.3 för Solaris, är valt i detta exempel i en Solaris 8-operativmiljö.)

```
*** Checking for required OpenGL patch(es) ...
About to take the following actions:
- Install Sun XVR-1200 Graphics Accelerator support for Solaris 8
- Install Sun OpenGL 1.3
To cancel installation of this software, press 'q'.
Press any other key to begin installation:
```

5. Tryck på Enter för att börja installationen.

När den är klar visas följande text:

**Obs!** – Beroende på systemkonfigurationen kan meddelandena under installationsprocessen vara annorlunda än de som visas nedan.

```
*** Installing Sun XVR-1200 Graphics Accelerator support for Solaris 8...
*** Installing Sun OpenGL 1.3...
*** Installation complete.
```

6. Stäng av datorn när programvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 har installerats:

# shutdown

Mer information finns på direkthjälpssidorna för shutdown(1M) och boot(1M).

7. Gå till Kapitel 3 om du vill ha information om hur du installerar maskinvaran för Sun XVR-1200-grafikacceleratorn.

#### 8. Starta datorn från ok-prompten:

Stoppa (Stop-A) systemet för att visa ok-prompten.

ok boot -r

## Ta bort programvaran

- 1. Logga in som superanvändare.
- 2. Sätt in cd-skivan som medföljde grafikacceleratorn Sun XVR-1200 i cd-enheten.
  - Om enheten redan är monterad skriver du följande och går vidare till steg 3:

# cd /cdrom/cdrom0

• Om CD-enheten inte har monterats skriver du:

```
# mount -F hsfs -O -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
# cd /cdrom
```

3. Om du vill ta bort programvaran för Sun XVR-1200 loggar du in som superanvändare och skriver sedan:

# ./remove

Följande lista med alternativ visas:

```
    Remove Sun XVR-500 Graphics Accelerator support
    Remove Sun OpenGL
    Remove All (Sun XVR-500 Graphics Accelerator and Sun OpenGL)
    Quit
    Select an option:
```

4. Välj alternativ 3 om du vill ta bort all programvara som visas.

Följande text visas:

```
About to take the following actions:

- Remove Sun XVR-500 Graphics Accelerator support

- Remove Sun OpenGL

Press 'q' to quit, or press any other key to continue:
```

#### 5. Tryck på Enter för att starta borttagningsprocessen.

När du är klar visas följande och programmet anger en sökväg för en borttagningslogg:

```
*** Removing packages...
*** Done. A log of this removal can be found at:
    /var/tmp/jfb.remove.2003.08.22
```

# Direkthjälpssidor

Direkthjälpssidorna för grafikacceleratorn Sun XVR-1200 visar hur du analyserar och anger bildskärmsminnesattribut som exempelvis skärmupplösning och visuella konfigurationer.

Om du vill konfigurera grafikkort från Sun läser du direkthjälpssidan fbconfig(1M). SUNWjfb\_config(1M) innehåller enhetspecifik konfigurationsinformation för Sun XVR-1200. För att få en lista på alla grafikenheter i din dator skriver du:

host% fbconfig -list

Exemplet visar en lista över grafikenheter:

```
Device-Filename
/dev/fbs/jfb0
/dev/fbs/jfb0a
/dev/fbs/jfb0b
```

```
Specific Config Program
------
SUNWjfb_config
SUNWjfb_config
SUNWjfb_config
```

Använd alternativet fbconfig -help för att visa attribut- och parameterinformationen för direkthjälpen.

host% fbconfig -dev jfb0 -help

• Du visar direkthjälpssidorna för fbconfig genom att skriva:

host% man fbconfig

• Du visar direkthjälpsidorna för Sun XVR-1200-grafikacceleratorn genom att skriva:

host% man SUNWjfb\_config

# Installera maskinvaran för grafikacceleratorn Sun XVR-1200

Detta kapitel innehåller information om hur du installerar maskinvaran för Sun XVR-1200.

- "Innan du börjar installera" på sidan 19
- "Systemkonfigurationer" på sidan 20
- "Installera maskinvaran" på sidan 20
- "Installera maskinvaran i en Sun Blade 2000-dator" på sidan 21
- "Bildskärmskablar" på sidan 23
- "Ändra bildskärmsupplösningen" på sidan 23

# Innan du börjar installera

I dokumentationen för din systemplattform kan du hitta rätt procedurer för att stänga ner systemet på ett säkert sätt innan du installerar eller tar bort några interna kort och för att starta om systemet efter installation. Dokumentation finns att tillgå på adressen: http://www.sun.com/documentation

# Systemkonfigurationer

TABELL 3-1 visar det maximala antalet Sun XVR-1200-grafikacceleratorer som kan användas i Sun-system. Sun XVR-1200-grafikacceleratorn tar upp två fysiska platser.

Obs! - Sun XVR-1200-grafikacceleratorn förbrukar 50 watt av systemkraften.

TABELL 3-1 Antal Sun XVR-1200-kort som kan användas

Sun-modell	Maximalt antal enheter som kan användas
Sun Blade 2000	2

## Installera maskinvaran

Utförliga anvisningar för hur du installerar PCI-grafikkort finns i följande plattformsdokumentation (medföljer SUN-datorn):

Sun Blade 1000 and Sun Blade 2000 Service Manual (816-3217)
 Observera att endast Sun Blade 2000 stödjer Sun XVR-1200-grafikacceleratorn.

Denna dokumentation finns att tillgå på: http://www.sun.com/documentation
# Installera maskinvaran i en Sun Blade 2000-dator

På Sun Blade 2000-datorer går det *endast* att installera Sun XVR-1200grafikaccelerator på en 33 Mhz-kortplats (kortet upptar två fysiska platser). Använd *inte* 66 Mhz-kortplatsen. Den är belägen på en plats som gör att det inte går att använda ett grafikkort med dubbel bredd.



Varning – Sun XVR-1200-grafikacceleratorn kan inte bytas under drift.

- 1. Stäng av datorn.
- 2. Ta bort kapan på Sun Blade 2000 och lägg enheten på sidan.
- 3. Sätt på dig antistatarmbandet och anslut ESD-bandet till datorn.
- 4. Placera Sun XVR-1200-grafikacceleratorn i chassit (FIGUR 3-1).
- 5. För in kortets fästplåt i öppningen på chassits bakpanel.



FIGUR 3-1 Installation av Sun XVR-1200 Grafikaccelerator i ett Sun Blade 2000-system

- 6. Fatta tag i kortets två övre hörn och tryck det rakt ned i kortplatsen tills det sitter fast ordentligt.
- 7. Sätt tillbaka stjärnskruven så att fästplåten hamnar mot systemchassit.
- 8. Sätt tillbaka sidokåpan.
- 9. Anslut bildskärmskabeln, sätt på datorn och starta om (boot -r) för omkonfigurering.
- 10. Om du har flera grafikkort måste du redigera filen /etc/dt/config/Xservers.

Den här filen talar om för systemet att det ska köra X window på alla bildskärmsminnen som finns med i filen Xservers. Om du tar bort grafikkort från datorn måste du också redigera filen Xservers. Se Kapitel 4 "Konfigurera flera bildskärmsminnen."

### Bildskärmskablar

Använd rätt DVI-I-bildskärmskablar som stödjer din bildskärm. DVI-I till 13W3kabeln med artilkelnummer 530-3170 medföljer installationsutrustningen för Sun XVR-1200-grafikacceleratorn. Använd en DVI-I till HD15-kabel för bildskärmar som stödjer HD15-videovisning. Det går att beställa DVI-I till HD15-kabeln med artikelnummer 530-3171 genom Sun store på adressen http://store.sun.com.

# Ändra bildskärmsupplösningen

**Obs!** – Bildskärmen *måste* vara ansluten till Sun XVR-1200-grafikacceleratorn och påslagen för att den ska kunna konfigureras till den ursprungliga upplösningen.

Vid de flesta installationer så konfigureras Sun XVR-1200 automatiskt för bildskärmens upplösning och uppdateringshastighet. Om den bildskärm som är ansluten till Sun XVR-1200 är av ett annat fabrikat kan bildskärmen ha fel upplösning. Om du vill ändra skärmupplösningen använder du verktyget fbconfig som används till att konfigurera alla grafikacceleratorer från Sun. SUNWjfb\_config(1M) innehåller enhetsspecifik konfigurationsinformation för Sun XVR-1200.

• Öppna direkthjälpen för SUNWjfb\_config genom att skriva:

# man SUNWjfb\_config

### Konfigurera flera bildskärmsminnen

Det här kapitlet beskriver hur du konfigurerar flera bildskärmsminnen.

- "Konfigurera flera bildskärmsminnen i Xservers-filen" på sidan 25
- "Xinerama" på sidan 27

### Konfigurera flera bildskärmsminnen i Xservers-filen

Om du vill använda fler än ett bildskärmsminne måste du ändra filen /etc/dt/config/Xservers. Enhetsnamnet på Sun XVR-1200-grafikacceleratorn är jfb (till exempel jfb0 och jfb1 för två Sun XVR-1200-grafikacceleratorenheter). Det gör du på det här sättet:

1. Logga in som superanvändare och öppna filen /etc/dt/config/Xservers.

```
# cd /etc/dt/config
# vi + Xservers
```

Om filen /etc/dt/config/Xservers inte finns skapar du katalogen /etc/dt/config och kopierar sedan filen Xservers från /usr/dt/config/Xservers till /etc/dt/config.

```
# mkdir -p /etc/dt/config
# cp /usr/dt/config/Xservers /etc/dt/config
# cd /etc/dt/config
# vi + Xservers
```

2. Ändra filen genom att lägga till enhetssökvägarna för de bildskärmsminnen som ska användas. Se följande exempel:

Skriv in texten i Xservers-filen på en enda lång rad.

Det här exemplet visar hur konfigurationsfilen Xservers har ändrats för en Sun XVR-500-grafikaccelerator och en Sun XVR-1200-grafikaccelerator:

:0 Local local\_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun -dev /dev/fbs/ifb0 -dev /dev/fbs/jfb0

Det här exemplet visar hur du tar bort två Sun XVR-500-grafikacceleratorer och lägger till en Sun XVR-1200-grafikaccelerator i konfigurationsfilen Xservers.

 Den tidigare Xservers-konfigurationsfilen med två Sun XVR-500grafikacceleratorer:

:0 Local local\_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun -dev /dev/fbs/ifb0 defdepth 24 -dev /dev/fbs/ifb1 defdepth 24

Den nya Xservers-konfigurationsfilen med en Sun XVR-1200-grafikaccelerator:

```
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun -dev /dev/fbs/jfb0
```

#### 3. Logga ut och logga sedan in igen.

Om du ändrar i filen Xservers efter att gått igenom alla installationsstegen som beskrivs i kapitel 1, "Installation" på sidan 6, inklusive omkonfigureringen startar du bara om datorn.

### Xinerama

Mer information finns på motsvarande direkthjälpsida för Xservers(1) och i dokumentationen för Xservers. Xinerama är en funktion i X window-systemet som finns tillgänglig i systemprogrammet för Solaris 8 och senare kompatibla versioner för Suns grafikkort, inklusive grafikacceleratorn Sun XVR-1200.

### Använda Xinerama

När fönsterhanteringssystemet startas i Xinerama-läge kan alla fönster flyttas sömlöst över skärmgränserna, vilket ger en stor virtuell skärm med extra hög upplösning. I Sun OpenGL 1.2.3 och 1.3 för Solaris och efterföljande kompatibla versioner är dessa funktioner utökade till OpenGL-program. Ingen omkompilering behövs för att äldre program ska fungera i Xinerama-läge över flera skärmar även om programmet kompilerades med en äldre version av Sun OpenGL för Solaris.

• Om du vill aktivera Xinerama-läget (en logisk skärm) för flera skärmar lägger du till +xinerama i kommandoraden för Xsun i filen /usr/dt/config/Xservers. Skriv till exempel följande som superanvändare:

```
# cd /etc/dt/config
# vi + Xservers
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun +xinerama -
dev /dev/fbs/jfb0 -dev /dev/fbs/jfb1
```

Xinerama ger en viss prestandaförlust. "Konfigurera två videoströmmar med ett stort bildskärmsminne" på sidan 31, i Kapitel 5, visar ett alternativ till Xinerama som kan vara användbart och som inte ger dessa prestandaförluster.

### Begränsningar i Xinerama

- Samplingstätheten saknar betydelse för Xinerama. Alltså kan skärmar med olika samplingstäthet kombineras när du använder Xinerama.
- Två skärmar måste visa samma bilder om de ska kunna kombineras med Xinerama. I praktiken innebär det att skärmarna måste vara av samma enhet (enhetsfamilj).
- Två skärmar som X window-systemet antar står intill varandra måste ha samma höjd om de ska kunna kombineras med Xinerama.
- Två skärmar som X window-systemet antar står under och över varandra måste ha samma bredd om de ska kunna kombineras med Xinerama.

KAPITEL 5

## Använda funktionerna i Sun XVR-1200

Detta kapitel innehåller information om funktionerna i grafikacceleratorn Sun XVR-1200.

- "Konfigurera metoder för strömmande video" på sidan 30
- "Dynamisk kantutjämning med multisampling" på sidan 33
- "Kontrollera enhetskonfiguration" på sidan 36

### Metoder för strömmande video

I det här avsnittet beskrivs tre metoder för strömmande video som du kan använda med grafikacceleratorn Sun XVR-1200. Det här avsnittet visar de olika alternativen:

- En videosignal med full prestanda på en skärmbild (standard)
- Två videoströmmar med ett stort bildskärmsminne
- Två oberoende videoströmmar

Följande avsnitt, "Konfigurera metoder för strömmande video" på sidan 30, beskriver hur du använder dessa metoder för strömmande video.

# Konfigurera metoder för strömmande video

När det finns två Sun XVR-1200-grafikacceleratorer i ett system, numreras de från 0 och med heltal (0, 1, 2, 3, ...)

### Konfigurera en enda videoström (standard)

Detta gör att den första DVI-I-porten endast får en utgång. Detta är systemstandard om inga fbconfig-kommandon har angetts eller efter fbconfig -dev jfb0 -defaults.

Gör så här om du vill konfigurera en enda videoström:

1. Om aktiverad, avaktivera läge för doublewide.

Detta avaktiverar läget för doublewide, men maximerar samplingstätheten. Använd -defaults för att få maximal samplingsstorlek på 16. Skriv:

host% fbconfig -dev jfb0 -res 1280x1024x76

2. Ange önskad skärmupplösning. Skriv:

host% fbconfig -dev jfb0 -res 1280x1024x76

Om du vill se alla tillgängliga upplösningar för Sun XVR-1200-grafikacceleratorn skriver du:

host% fbconfig -dev jfb0 -res \?

# Konfigurera två videoströmmar med ett stort bildskärmsminne

Detta gör att du kan använda två skärmar utan Xinerama-programvaran. Det innebär att Sun XVR-1200-grafikacceleratorn skapar ett brett (eller högt) bildskärmsminne och visar den på två skärmar.

Gör följande för att ställa in två videoströmmar med ett bildskärmsminne:

1. Aktivera båda strömmarna som delar ett bildskärmsminne. Skriv:

host% fbconfig -dev jfb0 -doublewide enable

- Använd alternativet -doublehigh för skärmar som står ovanför och under varandra (och inte sida vid sida: då använder du istället alternativet -doublewide).
- Använd alternativet -outputs swap för att vända positionerna för de två utgångarna relativt mot varandra. Standard är direct. Båda bildskärmarna måste ha samma upplösning.
- Använd alternativet -offset för att justera den specifika strömmens position genom det specificerade värdet.

-offset xval yval

Detta fungerar bara i lägena -doublewide och -doublehigh. För -doublewide, används xval för att positionera strömmen längst till höger. Negativ är vänster (överlappar den vänstra strömmen). För -doublehigh, används yval för att positionera strömmen längst ned. Negativ är uppåt (överlappar den översta strömmen). Standard är [0, 0].

2. Ange önskad skärmupplösning. Skriv:

host% fbconfig -dev jfb0 -res 1280x1024x76

### Konfigurera två oberoende videoströmmar

Den här metoden tillåter oberoende upplösning och samplingstäthet för de två strömmarna

**Obs!** – Den här metoden för strömning stöds inte i Xinerama på ett kort. Prestandan för X window system och Sun OpenGL för Solaris kan sjunka avsevärt i detta läge.

Ställ in två videoströmmar med ett stort bildskärmsminne om så är möjligt för en tvådelad strömkonfiguration. Se "Konfigurera två videoströmmar med ett stort bildskärmsminne" på sidan 31.

Gör följande för att ställa in två oberoende videoströmmar:

1. Om du vill aktivera båda strömmarna måste enheterna /dev/fbs/jfb0a och /dev/fbs/jfb0b finnas med i filen /etc/dt/config/Xservers.

Som superanvändare kan du ändra i filen Xservers. Ett exempel:

```
# cd /etc/dt/config
# vi + Xservers
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun -dev
/dev/fbs/jfb0a -dev /dev/fbs/jfb0b
```

2. Välj en oberoende skärmupplösning (och samplingstäthet om så önskas) för varje bildskärmsminne. Skriv:

```
host% fbconfig -dev jfb0a -res 1280x1024x76
host% fbconfig -dev jfb0b -res 1152x900x66
```

### Standardinställning för färgdjup

Använd alternativet -defdepth för att ställa in standarddjupet (bitar per pixel) på enheten. Möjliga värden är 8 eller 24.

-defdepth 8 | 24

Du måste logga ut från den aktuella window-systemsessionen och sedan logga in igen för att upplösningen ska användas. En djupinställning i Xserverkommandoraden går före det som har ställts in med hjälp av fbconfig. Standard är 8.

# Dynamisk kantutjämning med multisampling

Multisampling (dynamisk helskärmskantutjämning med multisampling) tar bort kantigheten i 3D-data. En bild samplas med en högre upplösning än skärmbilden, oftast med 4-16 samplingar per bildpunkt. Denna metod ger bättre bilder men priset är att renderingstiden kan bli längre.

Sun XVR-1200 har 128 MB bildskärmsminne vilket betyder att bilden kan multisamplas med högst 16 samplingar per bildpunkt i ett enda svep beroende på upplösningen. Ju högre antal samplingar per pixel du använder desto bättre blir bildkvaliteten, men det resulterar också i längre renderingstid (och kräver mer minne). Beroende på bildskärmsupplösningen (TABELL 1-1 på sida 5) kan antalet samplingar per bildpunkt ökas vilket ger högre bildkvalitet.

Använd fbconfig-kommandoalternativen -multisample och -samples för att anropa multisampling. Du kan aktivera multisample-läge i alla Sun OpenGL för Solaris-program.

fbconfig styr hur mycket bildskärmsminne som ska användas (när X windowsystemet startas).

### Aktivera multisampling i alla Sun OpenGL för Solaris-program

• Använd fbconfig för att aktivera alla Sun OpenGL för Solaris-programfönster för multisampling.

```
host% fbconfig -dev jfb0 -multisample forceon
```

Detta aktiverar multisampling för alla Sun OpenGL för Solaris-program.

### Multisampling

Multisamplingsallokering sker när systemet startas eller startas om. Konfigurationens parameter för samplingar per bildpunkt anger att djupet är förinställt. TABELL 5-1 beskriver fbconfig -multisample-alternativen.

-multisample [available | disable | forceon]

TABELL 5-1 Multisample-alternativ

Alternativ	Beskrivning	
available	Multisample är möjlig men väljs per program eller per gång.	
disable	Ingen multisampling är möjlig. disable är standard.	
forceon	Multisampling för alla Sun GL för Solaris-fönster (force är en vedertagen förkortning för det här alternativet.)	

### Samplingsstorlekar

-samples-alternativet anger hur många samplingar per pixel som ska användas när multisampling inte har ställts in på disable. Möjliga -sample-storlekar är 1, 2, 4, 8, eller 16.

```
-samples [1 | 2 | 4 | 8 | 16 | adaptive]
```

Den maximala samplingsstorleken är 16 samplingar per bildpunkt. Med -samples 16 anges samplingsstorleken automatiskt beroende på hur mycket bildskärmsminne och videoresurser som finns tillgängligt för strömmen när fönsterhanteringssystemet startas. Även om de tillåtna alternativen är 1 till 16 kan en mycket hög samplingstäthet bara användas vid låg upplösning. Se "Stänga av multisampling" på sidan 35.

Alternativet adaptive är standardinställning för -samples. När du använder alternativet -samples adaptive förallokeras två samples per pixel (extra samples assigneras därefter till pixlar som behöver dem).

Se TABELL 1-1 på sida 5 om du vill ha en lista över hur många samples per pixel som maximalt stöds av olika 3D-upplösningar. TABELL 1-1 Rubriken "Dubbel skärm" syftar på bildskärmar med dubbel vidd eller dubbel höjd.

#### Aktivera ändringarna genom att logga ut och sedan in igen så att X-servern startas om.

### Stänga av multisampling

Om du stänger av multisampling är multisamplad rendering inte möjlig. Endast en sampling per pixel används oavsett vilket värde som angivits för alternativet -samples.

1. Om du vill stänga av multisampling skriver du:

host% fbconfig -dev jfb0 -multisample disable

2. Logga ut och logga sedan in igen.

## Kontrollera enhetskonfiguration

Använd fbconfig om du vill kontrollera enhetskonfigurationsvärden för X window-systemet (-propt) och Sun XVR-1200-grafikacceleratorn (-prconf).

Alternativet fbconfig -propt visar värdena för alla alternativ (för den angivna enheten) som sparats i OWconfig-filen. Det är dessa värden X window-systemet använder nästa gång det startas för den enheten.

```
host% fbconfig -dev jfb0 -propt
--- OpenWindows Configuration for /dev/fbs/zulu0 ---
OWconfig: machine
Video Mode: 1920x1200x60
Accum: Enabled (allocate an accumulation buffer if possible)
Multisample Information:
  Multisample Mode: Disabled (multisample visuals will not be available)
   Samples Per Pixel: N/A (multisampling disabled)
Screen Information:
   DoubleWide: Disabled
   DoubleHigh: Disabled
   Output Configuration: Direct
   Offset/Overlap: [0, 0]
Visual Information:
   Default Visual: Non-Linear Normal Visual
   Visual Ordering: Linear Visuals are last
   Gamma Correction Value: 2.22
   Gamma Correction Table: Available
   Fake8 rendering: disabled
   Default Visual Depth (defdepth): 8
```

fbconfig -prconf-alternativet visar den aktuella enhetskonfigurationen för Sun XVR-1200-grafikacceleratorn. Om vissa värden (till exempel upplösning och samplingstäthet) skiljer sig från de som visas i -propt beror det på att dessa värden har konfigurerats efter att X window-systemet startades.

```
host% fbconfig -dev jfb0 -prconf
--- Hardware Configuration for /dev/fbs/jfb0 ---
Type: XVR-1200
Sun Serial Number: 3753101012803
Hardware Revision: -02 rev50
Manufacture Date: Tue Jan 28 13:15:52 2003
PROM Information: @(#)jfb.fth 1.8 2018-02-10 SMI
Monitor/Resolution Information:
   EDID Data: Available - EDID version 1 revision 3
  Monitor type: Sun P/N 365-16981 S/N 02190012336
   Current resolution setting: 1920x1200x60
Monitor possible resolutions: 1024x768x60, 1024x768x70, 1024x768x75,
   1152x900x66, 1280x1024x60, 1280x1024x75, 1280x1024x76, 640x480x60,
   1920x1200x60, 1920x1200x60_240T, 1600x1200x60, 800x600x75,
   1920x1080x60
Framelock Configuration:
   Slave Mode: Disabled
Memory Information:
  Total Video Memory: 134217728
  Video Memory Used: 18677760
  Total Texture Memory: 268435456
  Texture Memory Used: 0
   Total Display List Memory: 33554432
```

## Ramläsning på Sun XVR-1200grafikacceleratorn

Det här kapitlet beskriver hur du använder ramlås med flera Sun XVR-1200grafikacceleratorer.

- "Sun XVR-1200 Grafikaccelerator Ramlassystem" på sidan 39
- "Anslutning av ramlåskabeln för DB9-porten" på sidan 41
- "Anslutning av ramlåskabeln för stereoporten" på sidan 43
- "Konfigurering av grafikacceleratorer för ramläsning" på sidan 46

## Sun XVR-1200 Grafikaccelerator -Ramlåssystem

Tack vare synkroniseringsfunktionen för ramlås kan den lodräta omritningen ske samtidigt på alla anslutna Sun XVR-1200-grafikacceleratorer. Kabelanslutning behövs för att ramlåsa två eller fler delsystem i Sun XVR-1200-grafikaccelerator för flera vyer. Synkronisering av den lodräta omritningen eliminerar flimmer när flera bildskärmar används bredvid varandra. Du kan ramlåsa två eller flera delsystem i Sun XVR-1200-grafikacceleratorn mellan två eller flera datorer.

Du kan ramlåsa två eller flera Sun XVR-1200-grafikacceleratorer antingen genom DB9-portarna ellerstereoporten. DB9-porten behöver DB9 ramlåskablar och stereoporten behöver en Y-formad ramlåskabel för seriekoppling med tre kontakter. När det behövs längre kablar för ramlåsning använder du den Y-formade seriekopplingskabeln i stereoporten.

DB9-portarna har ett mer exakt sätt att ramlåsa grafikkort eftersom bildpunktsklockan överförs via DB9-kontakten så att anslutna grafikkort är perfekt synkroniserade i stället för att förskjutas lite över tiden. Ramlås är nödvändigt när flera stereoskärmar används av samma användare. Skärmarna måste synkroniseras så att den vänstra och högra skärmen kan betraktas genom ett par LCD-stereoglasögon på rätt sätt.

När bildskärmsminnen är ramlåsta bör du kontrollera att de är inställda på samma lodräta omritningsfrekvens. Detta uppnår du normalt genom att välja samma videoformat (upplösning och omritningsfrekvens) (se fbconfig-help för mer information). Se "Konfigurering av grafikacceleratorer för ramläsning" på sidan 46.

**Obs!** – Du behöver *antingen* ramlåskabeln för DB9 *eller* ramlåskabeln för stereosynkronisering för att ramlåsa Sun XVR-1200-grafikacceleratorer. Bara den ena typen behövs beroende på vilken metod du använder för ramlåsning.

Om du vill beställa ramlåskablar för DB9-porten kontaktar du Suns telefonförsäljning på +1-800-786-0404 och beställer artikelnummer 530-3188. Du kan också beställa DB9-kabeln genom Sun store (http://store.sun.com).

Om du vill beställa seriekopplingskablage för stereoramlås kontaktar du Suns telefonförsäljning på +1-800-786-0404 och beställer artikelnummer 530-2754. Du kan också beställa ramlåskablaget från Sun store (http://store.sun.com). Använd artikelnumret ovan när du beställer i avdelningen för reservdelar.

Som standard är videoströmmar från fristående Sun XVR-1200-grafikacceleratorer *inte* ramlåsta.

## Anslutning av ramlåskabeln för DB9porten

Koppla samman Sun-grafikacceleratorerna innan du konfigurerar systemet förramlås (beskrivs i "Konfigurering av grafikacceleratorer för ramlåsning" på sidan 46).

1. Lokalisera bakpanelen på Sun XVR-1200-huvudgrafikaccelerator på datorns baksida och dess DB9 OUT-anslutning (FIGUR 6-1).



FIGUR 6-1 Sun XVR-1200 Grafikaccelerator DB9/ramlasanslutning

2. Anslut ena änden av ramlåskabeln för DB9 till DB9 OUT-anslutningen på masterenheten. (FIGUR 6-2).

Dra åt DB9-kabelns tumskruvar för hand för att ansluta den till grafikkortets DB9-kontakt.

3. Anslut andra änden av ramlåskabeln till DB9 IN-kontakten på en Sun XVR-1200grafikaccelerator i slavläge (FIGUR 6-2).

Dra åt DB9-kabelns tumskruvar för hand för att ansluta den till grafikkortets DB9-kontakt.

- 4. Om du vill ha ytterligare Sun XVR-1200-slavgrafikacceleratorer ansluter du DB9kabeln från det första slavgrafikkortets OUT-anslutning till det andra slavgrafikkortet (FIGUR 6-2).
- 5. (Valfritt) Stereoglasögon kan anslutas till stereokontakten (DIN7) på vilket som helst av grafikkorten som ramlåses genom DB9-ramlåsanslutning (FIGUR 6-2).



FIGUR 6-2 Ramlasanslutning via DB9-anslutningen

# Anslutning av ramlåskabeln för stereoporten

Koppla samman de Sun-grafikacceleratorer som ska ramlåsas innan du konfigurerar systemet för ramlås (beskrivs i "Konfigurering av grafikacceleratorer för ramlåsning" på sidan 46).

1. Lokalisera bakpanelen på Sun XVR-1200-huvudgrafikaccelerator på datorns baksida och dess stereo/ramlås-DIN7-anslutning (FIGUR 6-3).



FIGUR 6-3 Sun XVR-1200 Grafikaccelerator Stereo/ramlas-anslutning

- 2. Anslut ramlåskabelns masteranslutning till DIN7-anslutningen för stereo/ramlås (FIGUR 6-4).
- 3. Anslut kabelanslutningens slavände till DIN7-anslutningen för stereo/ramlås på en Sun XVR-1200-slavgrafikaccelerator.
- 4. Om du synkroniserar flera Sun XVR-1200-grafikacceleratorer,
  - a. Anslut ytterligare en masteranslutning på en ramlåskabel till seriekopplings-/stereoanslutningen för ramlåskabeln (FIGUR 6-4).
  - b. Anslut kontakten på den nya slavkabeln till nästa grafikkort som ska ramlåsas. Stereoglasögon kan anslutas till den sista seriekopplings-/stereoanslutningen.

**Obs!** – Grafikacceleratorn Sun XVR-1200 stödjer stereoglasögon med och utan sladd. För trådlösa stereoglasögon ansluter du sändarens DIN7-anslutning till Sun XVR-1200-grafikacceleratorns DIN7-anslutningen för stereo/ramlås eller till ramlåskabelns seriekopplings-/stereoanlutning.



FIGUR 6-4 Ramlasanslutning genom stereoporten

### Ramlåskabel för stereoport

Ramlåskabeln för stereoporten, FIGUR 6-5, är en Y-formad kabel med tre kontakter. Använd den här kabelsatsen om du vill seriekoppla flera Sun XVR-1200grafikacceleratorer på en och samma dator.

#### Slavlägesanslutning



Huvudlägesanslutning

Seriekopplings- och stereoglasögonanslutning

FIGUR 6-5 Ramlaskabel för stereoport

Ramlåsanslutning	Beskrivning
Masteranslutning (kortast möjliga kabel med hananslutning)	Ansluts till stereoanslutningen på den Sun XVR-1200- grafikaccelerator som fungerar som masterenhet. Den ansluts även till seriekopplingsanslutningen för de Sun XVR-1200- grafikacceleratorer som fungerar som slavenheter.
Slavanslutning (längsta kabelhankontakten)	Ansluts till stereoanslutningen på den Sun XVR-1200- grafikaccelerator som fungerar som slavenhet.
Seriekopplings- /stereoanslutning för glasögon (honanslutning)	Ett par stereoglasögon kan anslutas direkt i den här kontakten. Kontakten kan också användas för att seriekoppla andra ramlåskablar till andra slavanslutna Sun XVR-1200- grafikacceleratorer.

**Obs!** – Det kan bara finnas en Sun XVR-1200-grafikaccelerator som fungerar som huvudenhet ät gången. Alla andra Sun XVR-1200-grafikacceleratorer måste konfigureras som slavenheter. Se avsnitt "Konfigurering av grafikacceleratorer för ramlåsning" på sidan 46.

# Konfigurering av grafikacceleratorer för ramlåsning

Enhetsnamnet på Sun XVR-1200-grafikacceleratorn är jfb.

#### 1. Tilldela en Sun XVR-1200-grafikaccelerator som masterenhet.

Du kan använda den Sun XVR-1200-grafikaccelerator som fungerar som start/konsol-grafikkort för den datorn.

Du kan välja en godtycklig enhet (dvs. jfb0, jfb1 ... osv.) som ska användas som huvudenhet för Sun XVR-1200-grafikacceleratorerna.

- 2. Kontrollera att varje installerad Sun XVR-1200-grafikaccelerator använder ett videoformat med samma uppdateringsfrekvens som videoformatet för Sun XVR-1200-grafikacceleratorn i masterläge.
  - a. Du kan kontrollera upplösningen på en Sun XVR-1200-grafikaccelerator med kommandot fbconfig.

Ett exempel:

host% fbconfig -dev zulu0 -prconf

Du måste upprepa det här kommandot för alla Sun XVR-1200-grafikacceleratorer som installerats i datorn eller datorerna.

b. Ändra upplösningen på en Sun XVR-1200-grafikaccelerator med kommandot fbconfig.

Om de olika Sun XVR-1200-grafikacceleratorerna är inställda på olika upplösningar måste du ändra dem så att de har samma inställning som den Sun XVR-1200-grafikaccelerator som fungerar som huvudenhet. Du måste konfigurera varje kort för sig (dvs. för jfb0, jfb1 osv.).

Ett exempel:

```
host% fbconfig -dev jfb0 -res 1280x1024x76
host% fbconfig -dev jfb1 -res 1280x1024x76
```

Du måste logga ut från X window-systemet och sedan logga in igen för att upplösningen ska användas.

#### 3. Anslut ramlåskablarna till varje Sun grafikaccelerator som du ska ramlåsa.

**Obs!** – Aktivera inte någon av strömmarna som slav om inte ramlåskabeln är ansluten. Se till att slavanslutningen för ramlåskabeln är ansluten till det grafikkort som konfigurerats som slav.

Se till att först ansluta ramlåskabeln till huvudgrafikacceleratorn.

#### 4. Ställ in slavgrafikkorten.

Till exempel

```
host% fbconfig -dev jfb1 -slave stereo
```

För att ställa in slavläge för både enheterna jfb0a och jfb0b på en Sun XVR-1200grafikaccelerator skriver du:

```
host% fbconfig -dev jfb0a -slave stereo
host% fbconfig -dev jfb0b -slave stereo
```

**Obs!** – Efter att ha startat om måste du manuellt återställa synkronisering mellan master och slavar som det har beskrivits i den här sektionen.

### Ställa in standardkonsol

Dessa instruktioner beskriver hur du anger att grafikacceleratorn Sun XVR-1200 ska användas som standardkonsol för bildskärmen.

1. Skriv följande vid ok-prompten:

ok show-displays

Nu visas information som ser ut ungefär på följande sätt:

```
a) /pci@lf,0/SUNW,m64B@l3
b) /pci@8,700000/SUNW,XVR-1200@l
q) NO SELECTION
Enter selection, q to quit: b
```

2. Välj det grafikkort som ska användas för standardbildskärmen.

I exemplet ovan angav vi alternativ ь för grafikacceleratorn Sun XVR-1200. Ditt val bekräftas av följande utdata:

#### 3. Skapa ett aliasnamn för Sun XVR-1200-enheten:

Det här är valfritt för alla system. Däremot blir det enklare att utfärda OpenBoot PROM-kommandon om du gör det.

#### a. Använd nvalias om du vill namnge grafikacceleratorn Sun XVR-1200.

I det här exemplet används mydev som enhetsnamn.

```
ok nvalias mydev <Control-Y> <ENTER>
```

Slutför inmatningen på raden genom att trycka på Ctrl-Y på tangentbordet (håll ner Ctrl och tryck samtidigt ned Y) och sedan på Retur. Följande utdata visas:

```
ok nvalias mydev /pci@8,700000/SUNW,XVR-1200@10
```

#### b. Bekräfta aliaset.

ok <b>devalias</b>	
mydev	/pci@8,700000/SUNW,XVR-1200@1
screen	/pci@8,700000/SUNW,XVR-1200@1
mouse	/pci@9,700000/usb@1,3/mouse@2
keyboard	/pci@9,700000/usb@1,3/keyboard@1

I ovanstående utdata mappas både mydev och screen till /pci@8,700000/SUNW,XVR-1200@1 och är därför utbytbara aliasnamn.

I exemplet kan du nu hänvisa till mydev som grafikacceleratorenheten Sun XVR-1200, vilket visas i nästa steg.

#### 4. Ange att den enhet du valt ska vara standardbildskärmen.

Till exempel

```
ok setenv output-device mydev
output-device = mydev
```

Om du inte utför steg 3 (skapar ett aliasnamn) måste du skriva in hela det exakta enhetsnamnet. I det här exemplet skulle du vara tvungen att skriva in följande:

```
ok setenv output-device /pci@8,700000/SUNW,XVR-1200@1
output-device = /pci@8,700000/SUNW,XVR-1200@1
```

5. Återställ systemet med den nya output-device som konsol:

ok reset-all

- 6. Anslut bildskärmskabeln till grafikacceleratorn Sun XVR-1200 på systemets baksida.
- 7. Skriv följande för att ange upplösning (exempelvis  $1280 \times 1024 \times 112$ ):

```
ok setenv output-device mydev:r1280x1024x112
output-device=mydev:r1280x1024x112
```

Återställ systemet:

ok reset-all

Om du vill se en lista över tillgängliga upplösningar för bildskärmen skriver du följande:

```
ok cd /pci@8,700000/SUNW,XVR-1200@1
ok .screen-resolutions
```

# Sun XVR-1200 Grafikacceleratorgrafikbibliotekstillägg

Den här bilagan tar upp grafikbibliotekstilläggen i Sun OpenGL för Solaris för Sun XVR-1200-grafikaccelerator. Se http://www.opengl.org för detaljerad information om hur man använder följande grafikbibliotekstillägg.

# Sun OpenGL 1.2.3 för Solaris - tillägg

Sun XVR-1200-grafikaccelerator stödjer följande Sun OpenGL 1.2.3 för Solaristillägg:

- GL\_ARB\_multitexture Multitextur
- GL\_ARB\_texture\_border\_clamp Textur border clamp
- GL\_ARB\_texture\_env\_combine Kombinerad textur
- GL\_ARB\_transpose\_matrix Transponeringsmatris
- GL\_EXT\_multi\_draw\_arrays Matris och element för multidraw
- GL\_EXT\_polygon\_offset Polygon offset
- GL\_EXT\_rescale\_normal Normal aterskalning
- GL\_EXT\_texture\_env\_combine Kombinerad textur
- GL\_EXT\_texture3D 3D-texturmappning
- GL\_HP\_occlusion\_test Ocklusionssortering
- GL\_SGI\_color\_table SGI-färgtabell
- GL\_SGI\_texture\_color\_table Färgtabell för textur
- GL\_SUN\_global\_alpha Global alfa
- GL\_SUN\_get\_transparent\_index Transparent pixelindex
- GL\_SUN\_multi\_draw\_arrays Matris och element för multidraw
- GL\_SUN\_vertex Vertex
- GL\_SUNX\_constant\_data Konstant data

# Sun OpenGL 1.3 för Solaris - tillägg

Förutom de Sun OpenGL 1.2.3 för Solaris-tilläggen ovan stödjer Sun XVR-1200grafikacceleratorn följande Sun OpenGL 1.3 för Solaris-tillägg:

- GL\_ARB\_texture\_cube\_map Cube-mappning
- GL\_EXT\_blend\_func\_separate Separata blandningsfunktioner
- GL\_EXT\_gradient\_clear Gradient clear
- GL\_SGIS\_texture\_border\_clamp Textur Border Clamp
- GL\_SUN\_blend\_src\_mult\_dst\_alpha Definierar tva alfa-blandningsfaktorer: GL\_SRC\_ALPHA\_MULT\_ONE\_MINUS\_DST\_ALPHA\_SUN and GL\_SRC\_ALPHA\_MULT\_DST\_ALPHA\_SUN, används som ursprungliga RGBblandningsfaktorer för att göra Porter-Duff-blandning

### Index

### Α

antialiasing, multisample, 33 available, 34

#### В

bakpanel, 3 bibliotekstillägg, grafik, xiii, 53

#### С

cd-kataloger, 10

### D

DB9-port anslut ramlåskabel, 41, 42 ramlåskabel, 40 ramlåsning, 40 -defdepth, 32 direkthjälpsidor, 18 fbconfig, 18 SUNWjfb\_config, 18 dynamisk multisample antialiasing, 33 dynamisk multisample-antialiasing aktivera alla OpenGL-applikationer, 33 -samples, 34

### F

fbconfig, 18
 -defdepth, 32
 -list, 5, 18
 -offset xval yval, 31
 -prconf, 37
 -propt, 36
 -slave, 47
flera bildskärmar
 konfiguration, 25
flera bildskärmsbuffertar, konfigurera, 25
forceon, 34
FRU ID, 8
funktioner, 29

#### G

glasögon, stereo, 41 grafikacceleratorn Sun XVR-1200 funktioner, 29 konfigurering av ramlås, 46 metoder för strömmande video, 29 multisample antialiasing, 33 ramlåsning, 39 Xservers file, 25 grafikbibliotekstillägg, xiii, 53 OpenGL 1.2.3, 53 OpenGL 1.3, 54

#### I

I/O bakpanel, 3 installationsprocess, 6 installera programvara, 14 ./install, 14

### Κ

kabel ramlas för stereoport, 43, 44 kabel för DVI-I till 13W3, 23 kabel för DVI-I till HD-15. 23 kablar DVI-I till 13W3, 23 DVI-I till HD-15, 23 ramlas för DB9-port, 41 ramlås för stereoport, 45 konfigurera flera bildskärmsbuffertar, konfigurera, 25 konfigurering, 46 konfigurering av flera bildskärmsbuffertar. 25 Xinerama, 27 Xservers file, 25 konfigurering av ramlas, 46 konsol, ställa in standard, xiii, 49

### L

-list, 5,18

#### Μ

maskinvaruinstallation, 19 Sun Blade 2000-systemet, 21 metoder för strömmande video, 29 en videoutgång, 30 konfigureringsalternativ, 31, 32 två oberoende videoströmmar, 32 två videoströmmar, en stor bildskärmsbuffert, 31 -multisample, 33 multisampling available, 34 avaktivera, 35 disable, 34 forceon, 34 -multisample, 34

### Ν

Namn på programuppdateringar för Sun OpenGL för Solaris, 12, 13

#### 0

-offset xval yval, 31 OpenGL 1.2.3 bibliotekstillägg, 53 OpenGL 1.3 bibliotekstillägg, 54 OpenGL-programvarupaket, 11

#### Ρ

platformsdokumentation, 20 -prconf, 37 programuppdateringar, 12 programvaruinstallation, 9 Programvarukrav, 9 programvarupaket, 10 -propt, 36

#### R

ramlåskabel för stereo, 45 ramlåsning, 39, 46 beställa kablar, 40 DB9-port, 39, 40, 41, 42 ramlåskabel för stereo, 45 stereokabel, 40 stereoport, 39, 43, 44 stereoportkabel, 45 synkronisering, 39
## S

samplestorlekar, multisampling, 34 skärmkablar, 23 skärmupplösningar, 5 -slave stereo, 47 standardkonsol, ställa in, xiii, 49, 50 stereoport ansluter ramlåskabeln för stereo, 43, 44 ramlåskabel. 45 ställa in standardkonsol, xiii, 49, 50 Sun Blade 2000-systemet, 21 Sun OpenGL för Solaris bibliotekstillägg, xiii, 53 Sun XVR-1200 grafikaccelerator, 1 bakpanel, 3 cd-kataloger, 10 DB9/ramlasanslutning, 41 direkthjälpsidor, 18 FRUID. 8 funktioner. 3 grafikbibliotekstillägg, xiii, 53, 54 installationsprocess, 6 installationssats, 1 installera programvara, 14 maskinvaruinstallation, 19, 21 programuppdateringar, 12 programvaruinstallation, 9 programvarupaket, 10 skärmupplösningar, 5 ställa in standardkonsol, xiii, 49, 50 Sun OpenGL för Solaris-paket, 11 systemkonfigurationer, 20 ta bort programvara, 16 teknisk support, 7 ändra upplösningar, 23 översikt, 2 SUNWjfb\_config, 18 systemkonfigurationer, 20

## Т

ta bort programvara, 16
 ./remove, 16
teknisk support, 7

#### U

upplösnibgar ändra, 23 upplösningar, 5

### Х

Xinerama, 27 användning, 27 begränsningar, 28 Xservers file, 25

# Ä

ändra upplösning SUNWjfb\_config direkthjälpsida, 23 ändra upplösningar, 23