

# Sun™ XVR-300 그래픽 가속기 사용 설명서

Sun Microsystems, Inc. www.sun.com

부품 번호: 819-7506-10 2006년 10월, 개정판 A

본 설명서에 대한 의견은 다음 사이트로 보내 주십시오: http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Copyright © 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

U.S. 정부 권한 - 상용. 정부 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 사용권 계약과 FAR의 해당 규정 및 추가 사항의 적용을 받습니다. 본 제품의 사용은 라이센스 약관에 의거합니다.

이 배포에는 타사에서 개발한 자료가 포함되어 있을 수 있습니다.

본 제품의 일부는 University of California 로부터 라이센스를 취득한 Berkeley BSD 시스템을 도입한 것일 수 있습니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점적 라이센스를 취득한 미국 및 기타 국가의 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Solaris, Sun Fire 및 Sun 로고는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 및 등록 상표입니다.

OpenGL은 Silicon Graphics, Inc.의 등록 상표입니다.

OPEN LOOK 및 Sun<sup>TM</sup> Graphical User Interface는 Sun Microsystems, Inc.가 해당 사용자 및 라이센스 소유자를 위해 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계에서 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스 개념을 연구하고 개발하는 데 있어 Xerox의 선구자적 업적을 인정합니다. Sun은 Xerox Graphical User Interface에 대한 Xerox의 비독점적 라이센스를 보유하고 있으며 이 라이센스는 OPEN LOOK GUI를 구현하거나 그 외의 경우 Sun의 서면 라이센스 계약을 준수하는 Sun의 라이센스 피부여자를 포괄합니다.

본 제품은 미국 수출 규제법에 의해 다뤄지고 규제되며 다른 국가에서 수출입 법률의 적용을 받을 수 있습니다. 직접적 또는 간접적인 핵, 미사일, 생화학 무기 또는 해상 핵에 사용을 엄격히 금지합니다. 미국 수출입 금지 대상 국가 또는 추방 인사와 특별히 지명된 교포를 포함하여(그러나 이에 국한되지 않음) 미국 수출 제외 대상으로 지목된 사람에 대한 수출이나 재수출은 엄격히 금지됩니다.





## **Regulatory Compliance Statements**

Your Sun product is marked to indicate its compliance class:

- Federal Communications Commission (FCC) USA
- Industry Canada Equipment Standard for Digital Equipment (ICES-003) Canada
- Voluntary Control Council for Interference (VCCI) Japan
- Bureau of Standards Metrology and Inspection (BSMI) Taiwan

Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Sun product before attempting to install the product.

### FCC Class A Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if it is not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

**Shielded Cables:** Connections between the workstation and peripherals must be made using shielded cables to comply with FCC radio frequency emission limits. Networking connections can be made using unshielded twisted-pair (UTP) cables.

**Modifications:** Any modifications made to this device that are not approved by Sun Microsystems, Inc. may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.

### FCC Class B Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

**Shielded Cables:** Connections between the workstation and peripherals must be made using shielded cables in order to maintain compliance with FCC radio frequency emission limits. Networking connections can be made using unshielded twisted pair (UTP) cables.

**Modifications:** Any modifications made to this device that are not approved by Sun Microsystems, Inc. may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.

### ICES-003 Class A Notice - Avis NMB-003, Classe A

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### ICES-003 Class B Notice - Avis NMB-003, Classe B

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### VCCI 基準について

### クラス A VCCI 基準について

クラスAVCCIの表示があるワークステーションおよびオプション製品は、クラスA情報技術装置です。これらの製品には、下記の項目が該当します。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことが あります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

### クラス B VCCI 基準について

クラス B VCCI の表示 🚾 があるワークステーションおよびオプション製品は、クラ スB 情報技術装置です。これらの製品には、下記の項目が該当します。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

### **BSMI Class A Notice**

The following statement is applicable to products shipped to Taiwan and marked as Class A on the product compliance label.

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻干擾,在這種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。

## Declaration of Conformity

Compliance Model Number: Product Family Name: A259 XVR-300 Graphics Accelerator (X4240A and 4240A)

### EMC

### USA—FCC Class B

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This equipment may not cause harmful interference.
- 2. This equipment must accept any interference that may cause undesired operation.

### European Union

This equipment complies with the following requirements of the EMC Directive 89/336/EEC:

As Information Technology Equipment (ITE) Class B per (as applicable): EN 55022:1994 +A1:1995 +A2:1997 Class B EN 61000-3-2:2000 Pass EN 61000-3-3:1995 +A1:2000 Pass EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 Required Limits: IEC 61000-4-2 4 kV (Direct), 8kV (Air) IEC 61000-4-3 3 V/m IEC 61000-4-4 1 kV AC Power Lines, 0.5 kV Signal and DC Power Lines IEC 61000-4-5 1 kV AC Line-Line and Outdoor Signal Lines, 2 kV AC Line-Gnd, 0.5 kV DC Power Lines IEC 61000-4-6 3 V IEC 61000-4-8 1 A/mIEC 61000-4-11 Pass

## Safety

This equipment complies with the following requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC:

EC Type Examination Certificates:

UL 60950-1:2003, 1st Ed., CSA C22.2, No. 60950-1--03 1st Ed. File: E154871-A10-UL-1

DATE

### **Supplementary Information**

This equipment was tested and complies with all the requirements for the CE Mark. This equipment complies with the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive 2002/95/EC.

/S/

Dennis P. Symanski Worldwide Compliance Engineering Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, MPK15-102 Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tel: 650-786-3255 Fax: 650-786-3723 /S/

Donald Cameron	DATE
Program Manager/Custome	er Quality
Sun Microsystems Scotland,	, Limited
Blackness Road, Phase I, Ma	ain Bldg.
Springfield, EH49 7LR	0
Scotland, United Kingdom	
Tel: +44 1 506 672 539	Fax: +44 1 506 670 011

목차

머리말 xv

- 1. Sun XVR-300 그래픽 가속기 개요 1
  - 설치키트 1
  - 기능 1
  - 비디오 형식 4
  - 기술지원 6
- 2. 하드웨어 및 소프트웨어 설치 7 설치하기 전에 7 하드웨어 설치 7 지원되는 시스템 및 PCI-Express 슬롯 8 Sun XVR-300 그래픽 가속기 소프트웨어 9 소프트웨어 패키지 10 Solaris용 Sun OpenGL 소프트웨어 11 소프트웨어 설치 12 기본 콘솔 화면 15 매뉴얼 페이지 16
- 3. 다중 프레임 버퍼 구성 19Xservers 파일을 통한 다중 프레임 버퍼 구성 19

Xinerama 20

Xinerama 사용시 제한사항 21

- 1는 사용 23
  비디오 출력 방식 23
  비디오 출력 방식 설정 23
  장치 구성 확인 26
- A. 모니터 케이블 어댑터 29 케이블 어댑터 29
  DVI 비디오 포트를 사용하여 모니터 연결 29
  HD15 (VGA) 비디오 포트를 사용하여 모니터 연결 30
- B. Sun XVR-300 그래픽 가속기 사양 33 보드 사양 33 DMS-59 비디오 포트 34 DMS-59 커넥터 핀아웃 34 DVI 커넥터 핀아웃 37 HD15 (VGA) 커넥터 핀아웃 39
- C. 색상 깊이 옵션 41
   기본 색상 깊이 41
   색상 깊이 옵션 설정 42

색인 43

그림

- 그림 1-1 전체 높이 Sun XVR-300 그래픽 가속기 2
- 그림 1-2 로우 프로파일 Sun XVR-300 그래픽 가속기 3
- 그림 1-3 Sun XVR-300 그래픽 가속기 DMS-59 비디오 포트 3
- 그림 2-1 I/O 브래킷 교체 9
- 그림 A-1 DMS-59 2xDVI 어댑터 분할 케이블을 사용한 DMS-59 비디오 포트 연결 방법 30
- 그림 A-2 DVI-HD15 어댑터를 사용한 DMS-59 비디오 포트 연결 방법 31
- 그림 B-1 Sun XVR-300 그래픽 가속기 DMS-59 비디오 포트 34
- 그림 B-2 DMS-59 커넥터 34
- 그림 B-3 DMS-59 2xDVI-I 어댑터 분할 케이블 DVI 커넥터 37
- 그림 B-4 HD15 (VGA) 커넥터 39

# 표

표 1-1	Sun XVR-300 그래픽 가속기 비디오 형식 4
표 2-1	지원되는 시스템 및 시스템 당 최대 그래픽 가속기 수 8
표 <b>2-2</b>	Sun XVR-300 그래픽 가속기 CD 디렉토리 10
표 <b>2-3</b>	Sun XVR-300 소프트웨어 패키지 위치 10
<b>亜 2-4</b>	Solaris 9 및 10 소프트웨어 패키지 이름 10
표 <b>2-5</b>	Solaris용 Sun OpenGL 1.5 소프트웨어 패치 11
표 <b>2-</b> 6	Solaris용 Sun OpenGL 1.3 소프트웨어 패치 11
표 B-1	Sun XVR-300 그래픽 가속기 사양 33
표 B-2	Sun XVR-300 그래픽 가속기 DMS-59 핀아웃 35
표 B-3	DVI 비디오 케이블 커넥터 핀아웃 37
표 B-4	HD15 (VGA) 커넥터 핀아웃 39

# 머리말

본 설명서에는 Sun 시스템에 Sun™ XVR-300 그래픽 가속기 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하는 방법이 수록되어 있습니다.

## 본 설명서의 구성

1장에서는 Sun XVR-300 그래픽 가속기에 대한 개요를 설명합니다.

2장에서는 하드웨어 및 소프트웨어 설치 정보에 대해 설명합니다.

3장에서는 다중 프레임 버퍼 구성 절차에 대해 설명합니다.

4장에서는 비디오 출력 방법을 포함하여 기능 정보에 대해 설명합니다.

부록 A에서는 DVI 및 HD15 (VGA) 유형 모니터 비디오 포트의 케이블 연결에 대해 설 명합니다.

부록 B에서는 제품 및 I/O 비디오 포트 사양에 대해 설명합니다.

부록 C에서는 색상 깊이 옵션 정보에 대해 설명합니다.

## UNIX 명령 사용

이 문서에서는 시스템 종료, 시스템 부팅 및 장치 구성과 같은 기본 UNIX<sup>®</sup> 명령과 절차 에 대한 정보가 포함되지 않습니다. 이러한 정보는 다음을 참조하십시오.

- 시스템과 함께 제공된 기타 소프트웨어 설명서
- Solaris<sup>TM</sup> 운영 체제 설명서는 다음 웹 사이트에 있습니다. http://docs.sun.com

# 표기규약

활자체 또는 기호 1	의미	СЩ
AaBbCc123	명령어 및 파일, 디렉토리 이름; 컴 퓨터 화면에 출력되는 내용입니다.	.login 파일을 편집하십시오. 모든 파일 목록을 보려면 ls -a 명령어 를 사용하십시오. % You have mail.
AaBbCc123	사용자가 입력하는 내용으로 컴퓨 터 화면의 출력 내용과 대조됩니다.	% <b>su</b> Password:
AaBbCc123	새로 나오는 용어, 강조 표시할 용 어입니다. 명령줄 변수를 실제 이름이나 값으로 바꾸십시오.	<i>class</i> 옵션입니다. 이를 실행하기 위해서는 반드시 수퍼 유저여야 합니다. 파일 삭제 명령은 <b>rm</b> filename입니다.
AaBbCc123	책 제목, 장, 절	Solaris 사용자 설명서 6장 데이터 관리를 참조하시기 바랍니다.

1 사용자가 사용하는 브라우저의 설정과 이 설정은 다를 수 있습니다.

쉘 프롬프트

쉘	프롬프트
C 쉘	machine-name%
C 쉘 수퍼유저	machine-name#
Bourne 쉘 및 Korn 쉘	\$
Bourne 쉘 및 Korn 쉘 수퍼 유저	#

# 설명서, 지원 및 교육

<b>Sun</b> 기능	URL	
설명서	http://www.sun.com/documentation/	
지원	http://www.sun.com/support/	
교육	http://www.sun.com/training/	

## 타사 웹 사이트

Sun은 이 설명서에 언급된 타사 웹 사이트의 사용 가능성 여부에 대해 책임을 지지 않 습니다. 또한 해당 사이트나 리소스를 통해 제공되는 내용, 광고, 제품 및 기타 자료에 대해 어떠한 보증도 하지 않으며 그에 대한 책임도 지지 않습니다. Sun은 타사 웹 사이 트 또는 그 자원에 있거나 링크되어 있는 컨텐트, 제품 또는 서비스를 이용하거나 신뢰 함에 따라 발생하는 실질적 손상 또는 손해, 암시적 손상 또는 손해에 대해 책임을 지지 않을 뿐만 아니라 책임을 질 의무가 없습니다.

## 고객 의견

Sun은 설명서의 개선을 위해 항상 노력하고 있으며, 고객의 의견 및 제안을 언제나 환 영합니다. 의견이 있으면 다음 사이트로 보내 주시기 바랍니다.

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

보내실 때는 다음과 같이 해당 설명서의 제목과 부품 번호를 명시해 주십시오.

Sun XVR-300 그래픽 가속기 사용 설명서, 부품 번호: 819-7506-10

# Sun XVR-300 그래픽 가속기 개요

Sun XVR-300 그래픽 가속기는 24비트 고해상도 PCI-Express 그래픽 프레임 버퍼입니 다. Sun XVR-300 그래픽 가속기는 Sun PCI-Express 전체 높이(full-height) 또는 로우 프로파일(low-profile) 시스템 플랫폼에서 실행됩니다.

- 1페이지의 "설치 키트"
- 1페이지의 "기능"
- 4페이지의 "비디오 형식"
- 6페이지의 "기술 지원"

# 설치키트

Sun XVR-300 그래픽 가속기 설치 키트에는 다음이 포함되어 있습니다.

- Sun XVR-300 그래픽 가속기
- Sun XVR-300 소프트웨어 CD-ROM
- DMS-59 2xDVI-I 어댑터 분할 케이블
- DVI HD15 (VGA) 어댑터 2개
- 로우 프로파일 브래킷 1개
- 정전기 방지 손목 띠
- Sun XVR-300 그래픽 가속기 사용 설명서(본 문서)

# 기능

Sun XVR-300 그래픽 가속기는 전체 높이 및 로우 프로파일 Sun PCI-Express 시스템에 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 2D 24비트 그래픽
- 8비트 및 24비트 색상 응용프로그램 지원

- 멀티헤드 디스플레이 지원 시스템을 위한 24비트 색상의 고해상도 지원
- Sun 및 타사의 다양한 모니터를 연결할 수 있는 HD15 (VGA) 및 DVI 모니터 커넥터
- Solaris 소프트웨어용 Sun OpenGL<sup>®</sup>을 통한 3D 지원

주 - 로우 프로파일 시스템의 경우, 보드 브래킷을 설치 키트로 제공되는 로우 프로파 일 브래킷으로 교체해야 합니다. 2장을 참조하십시오.

그림 1-1은 전체 높이 Sun XVR-300 그래픽 가속기를 나타냅니다.



그림 1-1 전체 높이 Sun XVR-300 그래픽 가속기

그림 1-2는 로우 프로파일 Sun XVR-300 그래픽 가속기를 나타냅니다.



그림 1-2 로우 프로파일 Sun XVR-300 그래픽 가속기

그림 1-3은 전체 높이 I/O 브래킷의 DMS-59 비디오 포트를 나타냅니다.



그림 1-3 Sun XVR-300 그래픽 가속기 DMS-59 비디오 포트

# 비디오 형식

표 1-1은 Sun XVR-300 그래픽 가속기에서 지원하는 모니터 비디오 형식의 목록입니다.

● 디스플레이 장치에서 사용 가능한 해상도 목록을 보려면 다음 명령을 입력합니다.

```
host% fbconfig -res \?
```

선택한 해상도의 지원 여부를 확인할 수 없는 경우는 fbconfig에서 다음과 같은 메시 지가 표시됩니다.

SUNWnfb\_config: Cannot verify that *selected resolution* is a supported video resolution for this monitor

표 1-1은 지원되는 비디오 형식의 목록입니다.

디스플레이 해상도	수직 재생률	동기화 표준	가로 세로 비율 형식	최대 색상 깊이
1920 x 1200	60, 70, 75Hz	Sun	16:10	24비트
1920 x 1080	60, 72 Hz (주 참조)	Sun	16:9	24비트
1856 x 1392	60Hz	VESA	4:3	24비트
1792 x 1344	60, 75Hz	VESA	4:3	24비트
1600 x 1280	76Hz	Sun	5:4	24비트
1600 x 1200	60, 65, 70, 75, 85Hz	VESA	4:3	24비트
1600 x 1200	60Hz	Sun	4:3	24비트
1600 x 1200	73Hz	SIEMENS	4:3	24비트
1600 x 1200	73Hz	SI-LMT_RFE	4:3	24비트
1600 x 1024	60Hz	SGI_STD	4:3	24비트
1600 x 1024	60Hz	Sun	4:3	24비트
1600 x 1000	66, 76Hz	Sun	16:10	24비트
1440 x 900	76Hz	Sun	16:10	24비트
1400 x 1050	60Hz	Sun	16:10	24비트
1280 x 1024	60, 75, 85Hz	VESA	5:4	24비트

표 1-1 Sun XVR-300 그래픽 가속기 비디오 형식

디스플레이 해상도	수직 재생률	동기화 표준	가로 세로 비율 형식	최대 색상 깊이
1280 x 1024	60, 67, 76Hz	Sun	5:4	24비트
1280 x 800	76Hz	Sun	16:10	24비트
1280 x 768	56Hz	Sun	16:10	24비트
1152 x 900	66, 76Hz	Sun	5:4	24비트
1152 x 864	75Hz	VESA	4:3	24비트
1024 x 800	84Hz	Sun	4:3	24비트
1024 x 768	60, 70, 75, 85Hz	VESA	4:3	24비트
1024 x 768	77Hz	Sun	4:3	24비트
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85Hz	VESA	4:3	24비트
720 x 400	85Hz	VESA	9:5	24비트
640 x 480	60, 72, 75Hz	VESA	4:3	24비트
640 x 480	60, 180Hz	Sun	4:3	24비트

표 1-1 Sun XVR-300 그래픽 가속기 비디오 형식(계속)

주 - 디지털 해상도 1920 x 1080 x 60은 24인치 LCD 평면 패널 색상 모니터(Kenari)에 서 지원되지 않습니다(X7203A, 365-1427-01).

주 - Sun XVR-300 그래픽 가속기는 XOR 복합 동기화만 지원합니다.

주 - 모든 모니터가 모든 해상도를 지원하지 않습니다. 모니터가 지원하지 않는 해상도 를 사용하는 경우에는 모니터가 손상될 수 있습니다. 지원되는 해상도를 확인하려면 해 당 모니터의 사용 설명서를 참조하십시오.

### 비디오 디스플레이 포트

Sun XVR-300 그래픽 가속기는 DVI 아날로그(DVI-A) 및 DVI 디지털(DVI-D) 비디오 형식을 모두 지원합니다. 아날로그 및 디지털 비디오 형식이 모두 지원되지만 각 DVI 포트에서 동시에 사용할 수는 없습니다.

기술지원

Sun XVR-300 그래픽 가속기와 관련된 지원 및 본 설명서에 없는 기타 정보는 다음 웹 사이트에서 Support Services를 참조하십시오. http://www.sun.com/service/online/

이 문서의 최신 버전은 다음 사이트를 참조하십시오. http://www.sun.com/documentation <u>2</u>장

# 하드웨어 및 소프트웨어 설치

이 장에서는 Sun XVR-300 그래픽 가속기 하드웨어 및 소프트웨어 설치에 대해 설명합 니다.

- 7페이지의 "설치하기 전에"
- 7페이지의 "하드웨어 설치"
- 9페이지의 "Sun XVR-300 그래픽 가속기 소프트웨어"
- 15페이지의 "기본 콘솔 화면"
- 16페이지의 "매뉴얼 페이지"

## 설치하기 전에

사용하는 Solaris 운영 체제의 해당 Solaris Handbook for Sun Peripherals를 참조하십 시오. 이 안내서에는 내부 카드를 설치하기 전에 시스템을 안전하게 종료하는 방법과 카드 설치 후 시스템을 재부팅하는 방법이 설명되어 있습니다.

## 하드웨어 설치

시스템 액세스와 PCI-Express 그래픽 카드 설치에 대한 지침은 Sun 시스템과 함께 제 공되는 하드웨어 설치 설명서를 참조하십시오. 시스템 플랫폼 설명서에는 제거 절차도 수록되어 있습니다.

Sun XVR-300 그래픽 가속기가 지원하는 시스템의 최신 정보 및 추가 사양을 보려면 아 래 링크를 참조하십시오.

http://www.sun.com/desktop/products/graphics/xvr300/

## 지원되는 시스템 및 PCI-Express 슬롯

표 2-1에는 각 Sun 시스템에서 지원하는 Sun XVR-300 그래픽 가속기의 최대 수가 나타 나있습니다.

DVI 및 HD15 (VGA) 유형 모니터 비디오 포트의 케이블 연결에 대한 정보는 부록 A를 참조하십시오.

표 2-1 지원되는 시스템 및 시스템 당 최대 그래픽 가속기 수

시스템	최대 보드 수	
Sun Ultra™ 25 시스템	2	
Sun Ultra 45 시스템	2	
Sun Fire™ V215 시스템	1	
Sun Fire V245 시스템	1	
Sun Fire V445 시스템	2	

▼ 전체 높이 브래킷을 로우 프로파일 브래킷으로 교체

시스템의 Sun XVR-300 그래픽 가속기 전체 높이 브래킷을 로우 프로파일 브래킷으로 교체해야 할 수도 있습니다. 로우 프로파일 브래킷은 설치 키트에 포함되어 있습니다.

 보드 조립품과 마운팅 브래킷을 고정하는 6각 나사 2개를 제거하여 옆에 놓습니다 (그림 2-1).

1/8인치 6각 소켓 나사 드라이버를 사용합니다.



그림 2-1 I/O 브래킷 교체

- 2. 보드 조립품 DMS-59 비디오 포트 커넥터에서 브래킷을 밀어 전체 높이 브래킷을 제거 합니다.
- 3. 같은 방향으로 보드 조립품에 로우 프로파일 브래킷을 설치합니다.
- 4. 6각 나사 2개를 다시 끼우고 조여서 브래킷을 보드 조립품에 고정시킵니다.

## Sun XVR-300 그래픽 가속기 소프트웨어

Sun XVR-300 그래픽 가속기 소프트웨어는 Solaris 9 9/05 HW 및 Solaris 10 11/06 운 영 체제에 번들로 제공됩니다. 필요한 최소 Solaris 운영 체제 버전은 Solaris 9 9/05 HW 또는 Solaris 10 1/06 운영 체제입니다.

Sun XVR-300 그래픽 가속기 설치 키트와 함께 제공된 CD-ROM으로 XVR-300 소프트 웨어를 설치합니다. 표 2-2는 Sun XVR-300 그래픽 가속기 CD-ROM의 디렉토리 목록 입니다.

디렉토리 이름	설명
Copyright	영문 버전의 저작권
Docs	Sun XVR-300 그래픽 가속기 설명서
FR_Copyright	프랑스어 버전의 저작권
install	제품 설치 스크립트
SLA_TRANSLATED.pdf	번역된 소프트웨어 라이센스 계약
README	Sun XVR-300 그래픽 가속기 CD 내용 목록
uninstall	제품 제거 스크립트
Solaris_9/Packages	Solaris 9 OS 소프트웨어 패키지
Solaris_10/Packages	Solaris 10 OS 소프트웨어 패키지

표 2-2 Sun XVR-300 그래픽 가속기 CD 디렉토리

소프트웨어 패키지

소프트웨어 패키지 위치

Sun XVR-300 소프트웨어 패키지는 표 2-3에 나열된 디렉토리에 있습니다.

표 2-3 Sun XVR-300 소프트웨어 패키지 위치

소프트웨어 패키지	디렉토리 위치
Solaris 9 OS 소프트웨어	/cdrom/cdrom0/Solaris_9/Packages
Solaris 10 OS 소프트웨어	/cdrom/cdrom0/Solaris_10/Packages

### 소프트웨어 패키지 이름

표 2-4는 Sun XVR-300 소프트웨어 패키지 이름과 설명에 대한 목록입니다.

표 2-4 Solaris 9 및 10 소프트웨어 패키지 이름

패키지 이름	설명
SUNWnfbcf	Sun XVR-300 그래픽 구성 소프트웨어
SUNWnfb	Sun XVR-300 그래픽 시스템 소프트웨어 장치 드라이버(64비트)

표 2-4 Solaris 9 및 10 소프트웨어 패키지 이름 (계속)

패키지 이름	설명
SUNWnfbw	Sun XVR-300 그래픽 윈도우 시스템 지원
SUNWnfbmn	Sun XVR-300 그래픽 매뉴얼 페이지

주 - Sun XVR-300 그래픽 가속기 드라이버는 Sun Download Center에서 다운로드할 수 있습니다.

## Solaris용 Sun OpenGL 소프트웨어

Solaris용 Sun OpenGL 1.5 소프트웨어는 소프트웨어 구현을 통해 Sun XVR-300 그래 픽 가속기를 지원합니다.

Solaris에서 특정 응용프로그램을 실행하기 위해 Sun OpenGL이 필요한 경우, 다음 사 이트에서 Solaris용 Sun OpenGL 1.3 소프트웨어를 다운로드하십시오.

http://wwws.sun.com/software/graphics/opengl/download.html

표 2-5 Solaris용 Sun OpenGL 1.5 소프트웨어 패치

패치 번호	설명
120812-12 이상	Solaris용 Sun OpenGL 1.5

#### Solaris용 Sun OpenGL 1.3 패치

표 2-6은 필요한 Solaris용 Sun OpenGL 1.3 소프트웨어 패치 목록입니다.

표 2-6 Solaris용 Sun OpenGL 1.3 소프트웨어 패치

패치 번호	설명
113886-38 이상	Solaris용 Sun OpenGL 1.3, 32비트
113887-38 이상	Solaris용 Sun OpenGL 1.3, 64비트

다음 사이트에서 패치를 다운로드하십시오.

http://sunsolve.sun.com

Solaris용 Sun OpenGL의 업데이트 버전은 다음 사이트에 있습니다.

http://wwws.sun.com/software/graphics/opengl/

## 소프트웨어 설치

▼ 소프트웨어 설치 방법

1. Sun XVR-300 그래픽 가속기를 시스템에 설치한 후 ok 프롬프트에서 시스템을 부팅합니다.

ok **boot** 

- 2. 수퍼유저로 로그인합니다.
- 3. Sun XVR-300 그래픽 가속기 CD-ROM을 드라이브에 넣습니다.
  - 드라이브가 이미 마운트된 경우 다음과 같이 입력한 후 4단계로 이동합니다.

# cd /cdrom/cdrom0

■ CD-ROM이 아직 마운트되지 않은 경우에는 다음과 같이 입력합니다.

```
# mount -F hsfs -O -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
# cd /cdrom
```

주 - 사용자의 시스템에 따라 CD-ROM 장치가 다를 수도 있습니다. 예제: /dev/dsk/c0t2d0s2.

4. 설치 스크립트를 실행합니다. 다음과 같이 입력합니다.

# ./install

다음과 같은 Sun Entitlement 정보가 표시됩니다.

Sun Microsystems, Inc. ("Sun") ENTITLEMENT for SOFTWARE Licensee/Company: Entity receiving Software Effective Date: Date Sun delivers the Software to You. Software: "Software" means all software provided to You to be used with the Host. Host: The hardware product described in the Software's documentation with which the Software is intended to be used. . . . Do you accept the license agreement? [y/n]: y

라이센스 계약 정보 마지막에는 동의를 요구하는 메시지가 나타납니다.

5. y를 입력하고 Enter를 눌러 라이센스 계약에 동의합니다.
 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.
 Solaris 10 운영 체제를 사용한 이 예제의 경우 다음과 같이 표시됩니다.

Sun XVR-300 그래픽 가속기가 시스템에 이미 설치되어 있는지 확인하려면 다음 명령 을 사용할 수 있습니다. 다음과 같이 입력합니다.

```
# /usr/bin/pkginfo | grep SUNWnfb
```

6. ok 프롬프트에서 시스템 재구성 재부팅을 실행하여 설치를 완료합니다.

```
ok boot -r
```

```
▼ 소프트웨어 제거
```

- 1. 수퍼유저로 로그인합니다.
- 2. Sun XVR-300 그래픽 가속기 CD-ROM을 드라이브에 넣습니다.
  - 드라이브가 이미 마운트된 경우 다음과 같이 입력한 후 3단계로 이동합니다.

# cd /cdrom/cdrom0

■ CD-ROM이 아직 마운트되지 않은 경우에는 다음과 같이 입력합니다.

```
# mount -F hsfs -O -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
# cd /cdrom
```

주 - 사용자의 시스템에 따라 CD-ROM 장치가 다를 수도 있습니다. 예제: /dev/dsk/c0t2d0s2.

3. Sun XVR-300 소프트웨어를 제거하려면 다음과 같이 입력합니다.

```
# ./uninstall
```

이 예제에서는 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

## 기본 콘솔 화면

주 - Sun XVR-300 그래픽 가속기의 DMS-59 - 2xDVI-I 어댑터 분할 케이블에는 두 개 의 DVI-I 비디오 포트가 있지만 모니터 DVI-I 번호 "1" 비디오 포트만 콘솔이 될 수 있 습니다.

- ▼ Sun XVR-300 그래픽 가속기를 기본 모니터 콘솔 디스플레이로 설정하는 방법
  - 1. ok 프롬프트에서 다음과 같이 입력합니다.

ok **show-displays** 

콘솔 장치를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

```
a) /pci@lf,700000/SUNW,XVR-300@0
b) /pci@le,600000/pci@0/pci@8/SUNW,XVR-300@0
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit:
```

2. 기본 콘솔 화면으로 설정할 그래픽 가속기를 선택합니다.

이 예제에서는 Sun XVR-300 그래픽 가속기용으로 b를 선택했습니다.

3. Sun XVR-300 그래픽 가속 장치의 별명을 만듭니다. 이 예제에서는 mydev를 장치 별칭으로 표시합니다.

ok **nvalias mydev** 

Ctrl-Y를 누른 후에 Return을 누릅니다.

4. 선택한 장치를 콘솔 장치로 설정합니다.

ok setenv output-device mydev

5. 생성된 별칭을 저장합니다.

ok setenv use-nvramrc? true

6. 다음과 같이 출력 장치 환경을 재설정합니다.

ok **reset-all** 

7. 모니터 케이블을 시스템 후면 패널에 있는 Sun XVR-300 그래픽 가속기에 연결합니다.

## 매뉴얼 페이지

Sun XVR-300 그래픽 가속기 매뉴얼 페이지에는 질의 방법과 화면 해상도 및 색상 구성 등의 프레임 버퍼 속성을 설정하는 방법이 수록되어 있습니다.

모든 Sun 그래픽 가속기의 구성은 fbconfig(1M) 매뉴얼 페이지를 사용합니다. SUNWnfb\_config(1M)에는 Sun XVR-300 장치별 구성 정보가 포함되어 있습니다. 시 스템에 설치되어 있는 모든 그래픽 장치 목록을 보려면 다음과 같이 입력합니다.

#### host% fbconfig -list

이 예제에서는 표시된 그래픽 장치 목록을 표시합니다.

Device-Filename -----/dev/fbs/nfb0

```
Specific Config Program
```

```
SUNWnfb_config
```

- ▼ 매뉴얼 페이지 표시
  - 매뉴얼 페이지의 속성 및 매개 변수 정보를 표시하려면 fbconfig -help 옵션을 사용 합니다.

```
host% fbconfig -dev nfb0 -help
```

● fbconfig 매뉴얼 페이지에 액세스하려면 다음과 같이 입력합니다.

```
host% man fbconfig
```

• Sun XVR-300 그래픽 가속기 매뉴얼 페이지에 액세스하려면 다음과 같이 입력합니다.

host% man SUNWnfb\_config

<u>3</u>장

## 다중 프레임 버퍼 구성

- 이 장에서는 다중 프레임 버퍼 설정 절차에 대해 설명합니다.
- 19페이지의 "Xservers 파일을 통한 다중 프레임 버퍼 구성"
- 20페이지의 "Xinerama"

# Xservers 파일을통한다중프레임버퍼구성

하나 이상의 프레임 버퍼를 실행하려면 Xservers 파일을 수정해야 합니다. Sun XVR-300 그래픽 가속기 장치의 이름은 pfb입니다(예를 들어, 2개의 Sun XVR-300 그래픽 가속기 장치의 이름은 nfb0과 nfb1입니다).

- ▼ Xservers 파일 수정 방법
  - 1. 수퍼유저로 로그인한 다음 /etc/dt/config/Xservers 파일을 엽니다.

```
# cd /etc/dt/config
# vi + Xservers
```

/etc/dt/config/Xservers 파일이 없을 경우 /etc/dt/config 디렉토리를 만든 다음 Xservers 파일을 /usr/dt/config/Xservers에서 /etc/dt/config로 복사 하십시오.

```
# mkdir -p /etc/dt/config
# cp /usr/dt/config/Xservers /etc/dt/config
# cd /etc/dt/config
# vi + Xservers
```

 사용할 수 있는 해당 프레임 버퍼의 장치 위치를 추가하여 파일을 수정합니다. 다음 예 제를 참조하십시오.
 다음과 같이 한 줄로 길게 Xservers 파일 내용을 입력합니다.

주 - Solaris 9 및 Solaris 10 운영 체제에서는 Xservers 파일 내의 다른 구성 파일 경로 를 사용합니다. Solaris 9는 /usr/X11/bin/X이고 Solaris 10은 /usr/openwin/bin/Xserver입니다.

다음 예는 Solaris 10 운영 체제에 대한 내용입니다.

이 예제는 수정된 Xservers 구성 파일로 하나의 Sun XVR-2500 그래픽 가속기(kfb0) 와 하나의 Sun XVR-300 그래픽 가속기(nfb0)에 대해 수정된 구성 파일을 나타냅니다.

:0 Local local\_uid@console root /usr/openwin/bin/Xserver -dev /dev/fbs/kfb0 -dev /dev/fbs/nfb0

다음 예는 Xservers 구성 파일에서 Sun XVR-2500 그래픽 가속기 2개를 제거하고 Sun XVR-300 그래픽 가속기 1개를 추가하는 방법을 나타냅니다.

■ Sun XVR-2500 그래픽 가속기가 2개인 이전의 Xservers 구성 파일:

:0 Local local\_uid@console root /usr/openwin/bin/Xserver -dev /dev/fbs/kfb0 -dev /dev/fbs/kfb1

■ Sun XVR-300 그래픽 가속기가 1개인 새 Xservers 구성 파일:

:0 Local local\_uid@console root /usr/openwin/bin/Xserver -dev /dev/fbs/nfb0

3. 로그아웃하고 다시 로그인합니다.

## Xinerama

Xinerama 모드에서 윈도우 시스템을 시작하면, 모든 윈도우가 화면의 경계로 유연하게 이동하여 하나의 대형 고해상도 가상 디스플레이가 만들어집니다. Solaris용 Sun OpenGL 1.3 또는 후속 호환 버전을 사용하면 OpenGL 응용프로그램으로 기능이 확장 됩니다. 응용프로그램이 이전 버전의 Solaris용 Sun OpenGL로 컴파일된 경우에도 레 거시 응용프로그램을 여러 화면에서 Xinerama 모드로 작동시키기 위해 다시 컴파일할 필요가 없습니다.

자세한 정보는 해당 Xservers(1) 매뉴얼 페이지 및 Xservers 설명서를 참조하십시오.

## ▼ Xinerama 활성화

+xinerama를 /etc/dt/config/Xservers 파일의 명령줄에 추가합니다.
 Solaris 10 운영 체제의 경우 다음 예제를 참조하십시오.

```
주 - +xinerama가 명령줄의 /usr/openwin/bin/Xserver 다음에 입력되었는지
확인하십시오.
```

예를 들어, 수퍼유저인 경우 다음과 같이 입력합니다.

```
# cd /etc/dt/config
# vi + Xservers
```

다음과 같이 한 줄로 Xservers 파일 내용을 입력합니다.

```
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xserver
+xinerama -dev /dev/fbs/nfb0 -dev /dev/fbs/nfb1
```

4장의 24페이지의 "하나의 대형 프레임 버퍼를 공유하는 두 개의 비디오 출력 설정"에 서는 성능을 향상시키고, 경우에 따라 유용하게 사용할 수도 있는, Xinerama에 대한 대 체 방법에 대해 설명합니다.

## Xinerama 사용 시 제한 사항

- 2개의 화면의 색상이 동일해야 Xinerama를 사용하여 결합할 수 있습니다. 즉, 동일 한 장치(군)여야 합니다.
- X 윈도우 시스템에서 나란히 있다고 인식하는 두 화면을 Xinerama로 결합하려면 각 각의 화면의 높이가 동일해야 합니다.
- X 윈도우 시스템에서 위 아래로 있다고 인식하는 두 화면을 Xinerama로 결합하려면 각각의 화면의 너비가 동일해야 합니다.

기능 사용

- 이 장에서는 Sun XVR-300 그래픽 가속기 기능에 대한 정보를 제공합니다.
- 23페이지의 "비디오 출력 방식"
- 23페이지의 "비디오 출력 방식 설정"
- 26페이지의 "장치 구성 확인"

## 비디오 출력 방식

Sun XVR-300 그래픽 가속기에 있는 비디오 출력에 대한 방법은 이 절에서 설명하는 3 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다. 다음은 3가지 옵션에 대한 설명입니다.

- 단일 화면에 단일 비디오 출력(기본값)
- 하나의 대형 프레임 버퍼를 공유하는 두 개의 비디오 출력 설정
- 두 개의 독립 비디오 출력

다음 절, 23페이지의 "비디오 출력 방식 설정"에서는 이러한 비디오 출력 방법을 설정하 는 방법에 대해 설명합니다.

## 비디오 출력 방식 설정

하나의 시스템에 Sun XVR-300 그래픽 가속기 2개가 있는 경우는 0부터 1씩 증가하면서 번호가 매겨집니다(0, 1, 2, ...).

▼ 단일 비디오 출력(기본값) 설정

이 설정은 DVI 비디오 출력 "1"만을 활성화시킵니다. fbconfig 명령이 실행되지 않았 거나 fbconfig -dev nfb0 -defaults 다음에 시스템에서 사용하는 기본값입니다.

1. 활성화된 경우 doublewide 또는 doublehigh 모드를 비활성시킵니다. doublewide 모드를 비활성으로 설정하려면 다음과 같이 입력합니다.

host% fbconfig -dev nfb0 -defaults

2. 원하는 화면 해상도를 설정합니다. 예를 들면 다음과 같이 입력합니다.

```
host% fbconfig -dev nfb0 -res 1280x1024x60
```

사용 가능한 모든 Sun XVR-300 그래픽 가속기 해상도를 확인하려면 다음과 같이 입력 합니다.

```
host% fbconfig -dev nfb0 -res \?
```

▼ 하나의 대형 프레임 버퍼를 공유하는 두 개의 비디오 출력 설정

이 설정은 Xinerama 소프트웨어를 사용하지 않고 모니터 2개를 지원할 수 있도록 하는 방식입니다. 즉, Sun XVR-300 그래픽 가속기가 두 DVI 포트를 모두 사용하여 두 개의 화면에 표시되는 하나의 넓은(또는 긴) 프레임 버퍼를 작성하게 됩니다. 다음은 doublewide 모드에 대한 예제입니다.

 두 개의 비디오 출력을 활성화하여 단일 프레임 버퍼를 공유합니다. 다음과 같이 입력 합니다.

host% fbconfig -dev nfb0 -doublewide enable

- 위로 겹쳐 배열된 화면의 경우에는 -doublehigh 옵션을 사용하고, 일렬로 배열된 화면의 경우에는 -doublewide 옵션을 사용합니다. 두 모니터의 해상도는 동일해 야 합니다.
- 비디오 출력 두 개의 위치를 서로 바꾸려면 -outputs swapped 옵션을 사용합니 다. 기본값은 direct입니다. 두 모니터의 해상도는 동일해야 합니다.

■ 지정된 값으로 지정된 비디오 출력 위치를 조정하려면 -offset 옵션을 사용합니다. -offset xval yval

이 옵션은 -doublewide 및 -doublehigh 모드에서만 적용됩니다. 다음 -doublewide의 경우 xval은 오른쪽 비디오 출력 위치 지정에 사용됩니다. 음수의 경 우에는 왼쪽 위치입니다(왼쪽 비디오 출력에 겹침). -doublehigh의 경우 yval은 아 래쪽 비디오 출력 위치 지정에 사용됩니다. 음수의 경우에는 위쪽 위치입니다(위쪽 비 디오 출력에 겹침). 기본값은 [0, 0]입니다.

2. 원하는 화면 해상도를 설정합니다. 다음과 같이 입력합니다.

```
host% fbconfig -dev nfb0 - res 1280x1024x60
```

▼ 두 개의 독립 비디오 출력 설정

이 설정은 각 비디오 출력의 해상도를 개별적으로 활성화시킵니다.

주 - Xinerama가 장착된 단일 보드에서는 두 개의 독립 비디오 출력 방식이 지원되지 않습니다. 이 모드에서는 X 윈도우 시스템과 Solaris용 Sun OpenGL의 성능이 현저하 게 저하됩니다.

대형 프레임 버퍼 한 개를 공유하는 두 개의 비디오 출력은 두 개의 비디오 출력 구성이 가능한 경우에 설정하십시오. 24페이지의 "하나의 대형 프레임 버퍼를 공유하는 두 개 의 비디오 출력 설정"을 참조하십시오.

 두 비디오 출력을 모두 활성화하려면 /etc/dt/config/Xservers 파일을 편집하여 두 장치가 모두 나타나도록 합니다. 장치 이름은 /dev/fbs/nfb0a 및 /dev/fbs/nfb0b입니다. 예를 들어, 수퍼유저인 경우 다음과 같이 입력합니다.

```
# cd /etc/dt/config
# vi + Xservers
```

한 줄로 길게 Xservers 파일 내용을 입력합니다(이 예제의 운영 체제: Solaris 10).

```
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xserver -dev /dev/fbs/nfb0a -dev /dev/fbs/nfb0b
```

프레임 버퍼 각각의 화면 해상도를 선택합니다.
 예:

host% fbconfig -dev nfb0a -res 1280x1024x60 host% fbconfig -dev nfb0b -res 1152x900x66

## ▼ 비디오 출력 복제

1. -clone 옵션을 사용하여 DVI 비디오 포트 "1" 화면을 DVI 비디오 포트 "2" 화면에 복 제합니다.

예:

host% fbconfig -dev nfb0 -clone enable

주 - 두 모니터의 화면 해상도는 동일해야 합니다.

2. 현재의 윈도우 시스템 세션에서 로그아웃한 다음 다시 로그인하면 해상도가 적용됩니다.

## 장치 구성 확인

X 윈도우 시스템(-propt) 및 Sun XVR-300 그래픽 가속기(-prconf) 장치 구성 값을 확인하려면 fbconfig를 사용합니다.

fbconfig -propt 옵션은 OWconfig 파일에 저장된 (지정된 장치에 대한) 모든 옵션 값을 표시합니다(아래 예 참조). 이 값들은 해당 장치에서 X 윈도우 시스템을 시작할 때 사용하게 됩니다.

```
host% fbconfig -dev nfb0 -propt
--- Graphics Configuration for /dev/fbs/nfb0 ---
OWconfig: machine
Video Mode: 1280x1024x60
Screen Information:
Doublewide: Disable
Doublehigh: Disable
Clone: Disable
Offset/Overlap: [0, 0]
Output Configuration: Direct
Fake8 Rendering: Disable
```

fbconfig -prconf 옵션은 현재 Sun XVR-300 그래픽 가속기 장치 구성을 표시합니 다(아래 코드 예 참조). 특정 값이 -propt에 표시된 값과 다른 이유는 그 값이 X 윈도우 시스템이 시작된 후에 구성된 값이기 때문입니다.

```
host% fbconfig -dev nfb0 -prconf
--- Hardware Configuration for /dev/fbs/nfb0 ---
Type: XVR-300
                           REV: version 0x3800080
ASIC: version 0x5b64
PROM: version 1.6
Monitor/Resolution Information:
Monitor 1:
Monitor Manufacturer: SUN
Product code: 1415
Serial #: 28722509
Manufacture date: 2003, week 24
Monitor dimensions: 36x29 cm
Monitor preferred resolution: SUNW STD 1280x1024x60
Separate sync supported: no
Composite sync supported: no
Gamma: 2.82
EDID: Version 1, Revision 3
Monitor Supported resolutions from EDID: SUNW_STD_1280x1024x60,
          VESA_STD_1280x1024x60, SUNW_STD_1280x1024x76,
          SUNW_STD_1152x900x66, VESA_STD_1280x1024x75,
          VESA_STD_720x400x70, VESA_STD_640x480x60, VESA_STD_640x480x67,
          VESA_STD_640x480x72, VESA_STD_640x480x75, VESA_STD_800x600x56,
          VESA_STD_800x600x60, VESA_STD_800x600x72, VESA_STD_800x600x75,
          VESA_STD_832x624x75, VESA_STD_1024x768x70,
          VESA_STD_1024x768x75, VESA_STD_1280x1024x75, APPLE_1152x870x75
Current resolution setting: 1280x1024x76
Monitor 2:
Monitor Manufacturer: SUN
Product code: 1399
Serial #: 147538508
Manufacture date: 2000, week 12
Monitor dimensions: 40x30 cm
Monitor preferred resolution: SUNW_STD_1280x1024x76
Separate sync supported: yes
Composite sync supported: yes
Gamma: 2.50
Monitor name: GDM-5410
     EDID: Version 1, Revision 2
Monitor Supported resolutions from EDID: SUNW_STD_1280x1024x76,
          SUNW_STD_1280x1024x76, SUNW_STD_1152x900x76,
          VESA_STD_1280x1024x75, SUNW_STD_1280x1024x67,
          SUNW_STD_1152x900x66, VESA_STD_1024x768x75,
          SUNW STD 1600x1200x75, SUNW STD 1280x1024x112s,
          VESA_STD_720x400x70, VESA_STD_720x400x88, VESA_STD_640x480x60,
          VESA_STD_640x480x67, VESA_STD_640x480x72, VESA_STD_640x480x75,
          VESA_STD_800x600x56, VESA_STD_800x600x60, VESA_STD_800x600x72,
          VESA_STD_800x600x75, VESA_STD_832x624x75, VESA_STD_1024x768x60,
          VESA_STD_1024x768x70, VESA_STD_1024x768x75,
          VESA_STD_1280x1024x75, APPLE_1152x870x75, 1152x870x75
Current resolution setting: 1280x1024x76
```

# 모니터 케이블 어댑터

이 부록에서는 DVI 및 HD15 (VGA) 유형 모니터 비디오 포트의 Sun XVR-300 그래픽 가속기 케이블 연결에 대해 설명합니다.

- 29페이지의 "케이블 어댑터"
- 29페이지의 "DVI 비디오 포트를 사용하여 모니터 연결"
- 30페이지의 "HD15 (VGA) 비디오 포트를 사용하여 모니터 연결"

# 케이블어댑터

Sun XVR-300 그래픽 가속기 설치 키트에는 다음 케이블 어댑터가 포함되어 있습니다.

- DMS-59 2xDVI-I 어댑터 분할 케이블
- DVI HD15 어댑터 2개

Sun 웹 사이트(http://store.sun.com)에서 DVI - HD15 어댑터(부품 번호 530-3474)를 구입할 수 있습니다.

## DVI 비디오 포트를 사용하여 모니터 연결

- ▼ DVI 비디오 포트를 사용하여 모니터 연결
  - 1. DMS-59-DVI 어댑터 분할 케이블의 DMS-59 끝을 Sun XVR-300 그래픽 가속기의 DMS-59 비디오 포트에 연결합니다.
  - 2. 어댑터 분할 케이블의 각 DVI 커넥터 끝을 디지털 모니터의 DVI 포트에 연결합니다 (그림 A-1).



그림 A-1 DMS-59 - 2xDVI 어댑터 분할 케이블을 사용한 DMS-59 비디오 포트 연결 방법

# HD15 (VGA) 비디오 포트를 사용하여 모니터 연결

- ▼ HD15 비디오 포트를 사용하여 모니터 연결
  - 1. DMS-59-DVI 어댑터 분할 케이블의 DMS-59 끝을 Sun XVR-300 그래픽 가속기 DMS-59 비디오 포트에 연결합니다.
  - 2. DVI-HD15 어댑터를 DMS-59-DVI 어댑터 분할 케이블 DVI 커넥터의 각 끝에 연결 합니다(그림 A-2).
  - 3. DVI-HD15 어댑터의 HD15 끝을 HD15 (VGA) 모니터 비디오 포트에 연결합니다.



그림 A-2 DVI-HD15 어댑터를 사용한 DMS-59 비디오 포트 연결 방법

# Sun XVR-300 그래픽 가속기 사양

#### 이 부록

Sun XVR-300 그래픽 가속기 제품 사양이 제공됩니다.

- 33페이지의 "보드 사양"
- 34페이지의 "DMS-59 비디오 포트"
- 34페이지의 "DMS-59 커넥터 핀아웃"
- 37페이지의 "DVI 커넥터 핀아웃"
- 39페이지의 "HD15 (VGA) 커넥터 핀아웃"

## 보드 사양

이 그래픽 가속기는 카드 케이지 보조 프로그램의 사용자 설치 지침에 대한 자세한 설 명이 되어있는 UL Listed ITE에 적합하도록 사용하게 되어 있습니다.

표 B-1은 제품 사양을 나타냅니다.

표 B-1 Sun XVR-300 그래픽 가속기 사양

매개 변수	규격
무게	105g (3.7oz)
길이	165mm (6.6인치)
너비	55mm (2.3인치)
전원 사양	5.0 V +/- 5% 3.3 V +/- 5% 12 V +/- 5% VDDQ V +/- 5%

매개 변수	규격
소비 전류	5V: 표준 3.3V: 표준 12V: 표준 VDDQ v: 표준
온도	전원 켜기: 10° - 50° C 전원 끄기: 0° - 70° C (저장/전송)
습도	전원 켜기: 5 - 90% RH 전원 끄기: 0 - 95% RH
온도 기울기	15° C/hr 이하

표 B-1 Sun XVR-300 그래픽 가속기 사양(계속)

## DMS-59 비디오 포트

그림 B-1은 Sun XVR-300 그래픽 가속기 DMS-59 비디오 포트를 나타냅니다.



그림 B-1 Sun XVR-300 그래픽 가속기 DMS-59 비디오 포트

# DMS-59 커넥터 핀아웃

그림 B-2 및 표 B-2는 DMS-59 커넥터와 핀아웃 신호를 나타냅니다.



그림 B-2 DMS-59 커넥터

표 **B-2** Sun XVR-300 그래픽 가속기 DMS-59 핀아웃

핀	신호
1	접지
2	A_R_DAC1_F
3	A_B_DAC1_F
4	접지
5	+5_VESA
6	DDCCLK_DAC1_R
7	DDCDATA_DAC1_R
8	접지
9	DDCDATA_DAC2_R
10	DDCCLK_DAC2_R
11	+5_VESA2
12	접지
13	A_R_DAC2_F
14	A_B_DAC2_F
15	접지
16	TMDS_TX0P
17	TMDS_TX0N
18	TMDS_TX1P
19	TMDS_TX1N
20	TMDS_TX2P
21	TMDS_TX2N
22	접지

-	핀	신호
	23	연결 안함
	24	접지
	25	TX2P_EXT
	26	TX2M_EXT
	27	TX1P_EXT
	28	TX1M_EXT
	29	TX0P_EXT
	30	TX0M_EXT
	31	TXCP_EXT
	32	TXCM_EXT
	33	접지
	34	접지
	35	접지
	36	HPD_ExtTMDS_LFH
	37	연결 안함
	38	접지
	39	연결 안함
	40	HPD_DMS59
	41	접지
	42	접지
	43	접지
	44	TMDS_TXCN
	45	TMDS_TXCP
	46	접지
	47	A_G_DAC2_F
	48	연결 안함
	49	접지
	50	A_HSYNC_DAC2_R
	51	A_VSYNC_DAC2_R
	52	접지

표 B-2 Sun XVR-300 그래픽 가속기 DMS-59 핀아웃(계속)

핀	신호
53	연결 안함
54	접지
55	A_VSYNC_DAC1_R
56	A_HSYNC_DAC1_R
57	접지
58	연결 안함
59	A_G_DAC1_F
60	접지

표 B-2 Sun XVR-300 그래픽 가속기 DMS-59 핀아웃(계속)

# DVI 커넥터 핀아웃

그림 B-3 및 표 B-3은 2xDVI-I 어댑터 분할 케이블의 DVI 커넥터와 핀아웃 신호를 나타 냅니다.



그림 B-3 DMS-59 - 2xDVI-I 어댑터 분할 케이블 DVI 커넥터

표 B-3 DVI 비디오 케이블 커넥터 핀아웃

핀	신호
1	TMDS Data2-
2	TMDS Data2+
3	TMDS Data2/4 차폐
4	연결 안함
5	접지
6	DDC 클럭
7	DDC 데이터
8	아날로그 VSYNC
9	TMDS Data1–
10	TMDS Data1 +
11	TMDS Data1/3 차폐
12	연결 안함
13	연결 안함
14	+5V 전원
15	접지
16	핫 플러그 감지
17	TMDS Data0-
18	TMDS Data0+
19	TMDS Data0/5 차폐
20	연결 안함
21	연결 안함
22	TMDS Clock 차폐
23	TMDS Clock+
24	TMDS Clock-
C1	아날로그 R
C2	아날로그 G
C3	아날로그 B
C4	아날로그 HSYNC
C5	아날로그 GND

# HD15 (VGA) 커넥터 핀아웃

그림 B-4 및 표 B-4는 HD15 (VGA) 어댑터 커넥터와 핀아웃 신호를 나타냅다.



그림 B-4 HD15 (VGA) 커넥터

표 B-4 HD15 (VGA) 커넥터 핀아웃

핀 번호	신호
1	빨간색 아날로그 비디오
2	초록색 아날로그 비디오
3	파란색 아날로그 비디오
4	연결 안함
5	접지
6	접지
7	접지
8	접지
9	+5V 전원
10	접지
11	연결 안함
12	모니터 ID1
13	수평 동기
14	수직 동기
15	모니터 ID2

<u> 부록 C</u>

## 색상 깊이 옵션

이 부록에는 색상 깊이 옵션에 대한 정보가 제공됩니다.

- 41페이지의 "기본 색상 깊이"
- 42페이지의 "색상 깊이 옵션 설정"

# 기본 색상 깊이

장치에 기본 깊이(픽셀 당 비트)를 설정하려면 -depth 옵션을 사용하십시오. 8 또는 24 를 사용할 수 있습니다.

-depth

예:

#### host% fbconfig -dev nfb0a -depth 24

현재의 윈도우 시스템 세션에서 로그아웃한 다음 다시 로그인하면 해상도가 적용됩니 다. Xserver 명령줄의 깊이 설정값이 fbconfig를 사용하여 설정한 값 보다 우선합니 다. 기본값은 24입니다.

Solaris 10 운영 체제에서 기본 색상 깊이를 설정하거나 재설정하려면 다음을 수행하십 시오. 기본 색상 깊이를 8이나 24로 설정하려면 /usr/sbin/svccfg를 사용하여 Xservers 파일을 재구성하십시오.

/usr/sbin/svccfg -s x11-server setprop option/default\_depth=8
/usr/sbin/svccfg -s x11-server setprop option/default\_depth=24

## 색상 깊이 옵션 설정

8비트 윈도우 시스템에서 여러 윈도우를 사용하는 경우 윈도우 간 커서를 이동할 때 색 상이 변할 수 있습니다. 다음 2가지 방법을 사용하여 색상 맵 플래시를 방지할 수 있습 니다.

- -depth 24 명령 옵션을 사용하여 윈도우 시스템을 24비트 모드로 실행합니다.
- 8비트 및 24비트 색상이 모두 필요한 경우 -fake8 enable을 사용합니다.

기본값은 24비트입니다.

Sun XVR-300 그래픽 가속기가 -depth 24로 설정되는 경우, RGBA 색상을 사용하는 OpenGL 응용프로그램만 실행됩니다.

-depth 8로 설정되는 경우, INDEX 색상의 OpenGL 응용프로그램만 실행됩니다.

### ▼ -depth 24 옵션 사용

1. fbconfig 명령을 사용하여 다음을 입력합니다.

% fbconfig -dev nfb0 -depth 24

2. 로그아웃하고 다시 로그인합니다.

주 - 24비트 깊이에서의 성능이 8비트 깊이 모드에서 보다 느릴 수 있습니다.

## ▼ -fake8 옵션 사용

1. fbconfig 명령을 사용하여 다음을 입력합니다.

% fbconfig -dev nfb0 -fake8 enable

주 - 8비트 깊이 성능은 8+24 (-fake8) 모드 보다 느립니다.

2. 로그아웃하고 다시 로그인합니다.

## 색인

### С

CD 디렉토리, 10 -clone 옵션, 26

### D

-depth, 42 DMS-59 2xDVI 어댑터 분할 케이블, 29 어댑터, 29 연결, 29 DMS-59 비디오 포트, 3, 34 DMS-59 커넥터 핀아웃, 34 DMS-59-HD15 (VGA) 어댑터, 연결, 30 -doublehigh, 24 -doublewide, 24 DVI 및 HD15 (VGA) 유형 비디오 포트의 케이블 연결, 29 DVI 커넥터 핀아웃, 37

### F

-fake8, 42 fbconfig, 4, 16 -clone, 26 -depth, 41 -doublehigh, 24 -doublewide, 24 -fake8, 42 -list, 16 -offset xval yval, 25 -outputs, 24 -prconf, 27 -propt, 26 -res, 25 매뉴얼 페이지, 16, 17

#### Η

HD15 비디오 포트에 HD15 케이블 연결, 30 HD15 (VGA) 어댑터 연결, 30 커넥터 핀아웃, 39

### I

I/O 브래킷 교체, 8 I/O 브래킷, 교체, 8 install 명령, 12

### 0

OpenGL 패치, 11

#### Ρ

PCI-E 슬롯, 시스템 최대, 8

-prconf, 27 -propt, 26

### S

Solaris 10 운영 체제 기본색상 깊이, 41 Solaris 운영 시스템 번들 릴리스 버전, 9 최소 릴리스 요구 사항, 9 Sun XVR-300 그래픽 가속기 CD 디렉토리, 10 DMS-59 비디오 포트, 3, 34 I/O 브래킷 교체, 8 OpenGL 패치, 11 Xservers 파일, 19 개요, 1 기능, 23 기본 콘솔, 15 기술지원, 6 로우 프로파일, 2 매뉴얼 페이지, 16 비디오 출력 방식, 23 비디오 형식, 4 설치 키트, 1 소프트웨어 설치, 9,12 소프트웨어 제거, 14 소프트웨어 패키지, 10 전체 높이, 2 하드웨어 설치, 7 SUNWnfb\_config, 16,17

#### U

uninstall 명령, 14

#### Х

Xinerama 사용, 20 제한사항, 21 Xservers 파일, 19,20 Xservers 파일 수정, 20

#### Г

기능, 23 기본 색상 깊이, 41 기본 콘솔, 15 기술 지원, 6

### 

다중 프레임 버퍼 구성, 19 Xservers 파일, 19 다중 프레임 버퍼, 구성, 19

#### 

매뉴얼 페이지, 16 fbconfig, 16 SUNWnfb\_config, 16 SUNWpfb\_config, 17 모니터 케이블 어댑터, 29 물리적 사양, 33

#### Н

비디오 출력 방식, 23 단일 비디오 출력, 24 두 개의 독립 비디오 출력, 25 두 개의 비디오 출력, 하나의 대형 프레임 버퍼, 24 비디오 출력 복제, 26 비디오 형식, 4

#### 人

사양 물리적 특성, 33 소비 전력, 33 색상, 42 색상 깊이 옵션, 41 설치 소프트웨어, 12 하드웨어, 7 설치 스크립트, install, 12 소비 전력, 33 소프트웨어 설치, 9, 12 제거, 14 패키지, 10

ō

하드웨어

해상도, 4

설치, 7

제거, 7

화면 해상도, 4

O 어댑터, 케이블 DMS-59-2xDVI 어댑터 분할 케이블, 29 DVI-HD15 어댑터, 29, 30

#### ㅈ

장치 구성, 확인 -prconf, 27 -propt, 26 재부팅, 11 제거 소프트웨어, 14 하드웨어, 7 제거 스크립트, uninstall, 14 지원 시스템 플랫폼, 8

#### 7

케이블 어댑터 DMS-59-2xDVI 어댑터 분할 케이블, 29 DVI-HD15 케이블 어댑터, 29, 30

#### $\overline{\mathbf{\Pi}}$

핀아웃 DMS-59 커넥터, 34 DVI 커넥터, 37 HD15 (VGA) 커넥터, 39